STEREO AMPLIFIER **-S2000**

SERVICE MANUAL

IMPORTANT NOTICE

This manual has been provided for the use of authorized YAMAHA Retailers and their service personnel.

It has been assumed that basic service procedures inherent to the industry, and more specifically YAMAHA Products, are already known and understood by the users, and have therefore not been restated.

WARNING: Failure to follow appropriate service and safety procedures when servicing this product may result in personal injury, destruction of expensive components, and failure of the product to perform as specified. For these reasons, we advise all YAMAHA product owners that any service required should be performed by an authorized YAMAHA Retailer or the appointed service representative.

IMPORTANT: The presentation or sale of this manual to any individual or firm does not constitute authorization, certification or recognition of any applicable technical capabilities, or establish a principle-agent relationship of any form.

The data provided is believed to be accurate and applicable to the unit(s) indicated on the cover. The research, engineering, and service departments of YAMAHA are continually striving to improve YAMAHA products. Modifications are, therefore, inevitable and specifications are subject to change without notice or obligation to retrofit. Should any discrepancy appear to exist, please contact the distributor's Service Division.

WARNING:

Static discharges can destroy expensive components. Discharge any static electricity your body may have accumulated by grounding yourself to the ground buss in the unit (heavy gauge black wires connect to this buss).

IMPORTANT: Turn the unit OFF during disassembly and part replacement. Recheck all work before you apply power to the unit.

■ CONTENTS

TO SERVICE PERSONNEL	2
FRONT PANEL	2
REAR PANELS	3–5
REMOTE CONTROL PANELS	6
SPECIFICATIONS / 参考仕様	7
INTERNAL VIEW	8
SERVICE PRECAUTIONS /	
サービス時の注意事項	9
DISASSEMBLY PROCEDURES / 分解手順	9–18
AMP ADJUSTMENT / アンプ部調整	19–20
UPDATING FIRMWARE /	
ファームウェアの書き込み	21–27

SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION /	
ダイアグ(自己診断機能)	. 28–30
IC DATA	. 31–34
PIN CONNECTION DIAGRAMS	. 35–36
BLOCK DIAGRAM	37
PRINTED CIRCUIT BOARDS	. 38–58
SCHEMATIC DIAGRAMS	. 59–66
REPLACEMENT PARTS LIST	. 67–87
REMOTE CONTROL	. 88–89




このサービスマニュアルは、エコマーク認定の再生紙を使用しています。 This Service Manual uses recycled paper.



■ TO SERVICE PERSONNEL

- Critical Components Information
 Components having special characteristics are marked
 A
 and must be replaced with parts having specifications equal
 to those originally installed.
- Leakage Current Measurement (For 120V Models Only)
 When service has been completed, it is imperative to verify
 that all exposed conductive surfaces are properly insulated
 from supply circuits.
- Meter impedance should be equivalent to 1500 ohms shunted by 0.15μF.



- Leakage current must not exceed 0.5mA.
- Be sure to test for leakage with the AC plug in both polarities.

WARNING: CHEMICAL CONTENT NOTICE!

This product contains chemicals known to the State of California to cause cancer, or birth defects or other reproductive harm.

DO NOT PLACE SOLDER, ELECTRICAL/ELECTRONIC OR PLASTIC COMPONENTS IN YOUR MOUTH FOR ANY REASON WHAT SO EVER!

Avoid prolonged, unprotected contact between solder and your skin! When soldering, do not inhale solder fumes or expose eyes to solder/flux vapor!

If you come in contact with solder or components located inside the enclosure of this product, wash your hands before handling food.

About lead free solder / 無鉛ハンダについて

All of the P.C.B.s installed in this unit and solder joints are soldered using the lead free solder.

Among some types of lead free solder currently available, it is recommended to use one of the following types for the repair work.

- Sn + Ag + Cu (tin + silver + copper)
- Sn + Cu (tin + copper)
- Sn + Zn + Bi (tin + zinc + bismuth)

本機に搭載されているすべての基板およびハンダ付けによる接合部は無鉛ハンダでハンダ付けされています。

無鉛ハンダにはいくつかの種類がありますが、修理時には下記のような無鉛ハンダの使用を推奨します。

- · Sn+Ag+Cu(錫+銀+銅)
- · Sn+Cu(錫+銅)
- Sn+Zn+Bi(錫+亜鉛+ビスマス)

Caution:


As the melting point temperature of the lead free solder is about 30°C to 40°C (50°F to 70°F) higher than that of the lead solder, be sure to use a soldering iron suitable to each solder.

注意:

無鉛ハンダの融点温度は通常の鉛入りハンダに比べ30~40℃程度高くなっていますので、それぞれのハンダに合ったハンダごてをご使用ください。


■ FRONT PANEL

A-S2000 (U, C, R, T, K, A, B, G, L, J models)




■ REAR PANELS


A-S2000 (U, C models)




A-S2000 (R model)




A-S2000 (T model)




A-S2000 (K model)




A-S2000 (A model)




A-S2000 (B model)




A-S2000 (G model)



A-S2000 (L model)




A-S2000 (J model)




■ REMOTE CONTROL PANELS

RAS21

(U, C, R, T, A, B, G, L models)



RAS22 (K, J models)




■ SPECIFICATIONS / 参考仕様

■ Audio Section / オーディオ部
Minimum RMS Output Power (Power Amp. Section) / 定格出力(パワーアンプ部) (20 Hz to 20 kHz, 0.02 % THD) 8 ohms
4 ohms 150 W + 150 W
Dynamic Power / ダイナミックパワー (IHF) 8/6/4/2 ohms105/135/190/220 W
Maximum Output Power [B, G models] (1 kHz, 0.7 % THD, 4 ohms)
Maximum Useful Output Power (JEITA) [R, T, K, L models] (1 kHz, 10 % THD)
8 ohms
4 ohms
8 ohms
8 ohms 95 W
4 ohms
Damping Factor / ダンピングファクター (1 kHz, 8 ohms)
Maximum Input Signal / 最大許容入力
CD, etc
PHONO (1 kHz) MM
Frequency Response / 周波数特性 CD, etc.
Flat position, 5 Hz to 100 kHz+0 / -3.0 dB
Flat position, 20 Hz to 20 kHz+0 / -0.3 dB
RIAA Equalization Deviation / RIAA偏差 (20 Hz to 20 kHz)
PHONO MM
Total Harmonic Distortion / 全高調波歪率 (20 Hz to 20 kHz)
CD BAL to SP OUT (90 W, 8 ohms)
CD, etc. to SP OUT (90 W, 8 ohms)
PHONO MM (2 V, to REC)
Intermodulation Distortion / 混変調歪率 (Rated output, 8 ohms)
CD, etc. to SP OUT
Signal to Noise Ratio / 信号対雑音比 (IHF-A Network) (Input shorted)
CD, etc. (150 mV) 98 dB
PHONO MM (5 mV)
Residual Noise / 残留ノイズ (IHF-A Network) FRONT L/R SP OUT
■ Control Section / コントロール部
Input Sensitivity/Input Impedance / 入力感度/入力インピーダンス
CD, etc
PHONO MM
MAIN IN
Output Level/ Output Impedance / 入力電圧/インピーダンス
REC OUT 150 mV/1.5 k ohms
PRE OUT 1 V/1.5 k ohms
Headphone Rated Output / ヘッドホン出力/インピーダンス 1 kHz, 0.2 % THD, 32 ohms
Channel Separation / チャンネルセパレーション (1 kHz/10 kHz)
CD, etc. (5.1 k-ohms terminated)
PHONO (Input shorted, Vol: -30 dB) MM 90/77 dB or more MC 66/77 dB or more
Tone Control Characteristics / トーンコントロール特性 BASS
Boost/Cut (50 Hz)±9 dB
Turnover frequency
TREBLE Boost/Cut (20 Hz)±9 dB
Turnover frequency
Audio Muting / ₹ ¬ - ト
-20 dB (approx)

-20 dB (approx.)

■ General / 総合								
Power Supply / 電源電圧								
U, C models	AC 120 V, 60 Hz							
R, L models AC 11	0/120/220/230-240 V, 50/60 Hz							
T model	AC 220 V, 50 Hz							
K model	AC 220 V, 60 Hz							
A model	AC 240 V, 50 Hz							
B, G models	AC 230 V, 50 Hz							
J model	AC 100 V, 50/60 Hz							
Power Consumption / 消費電力								
U, C, R, T, K, A, B, G, L models	350 W							
J model								
Idling Power Consumption / アイト								
iding Power Consumption / 7 1	・ル时月頁电刀 80 W							
Off-state Power Consumption / パ								
	0 W							
Dimensions (W x H x D) / 寸法(幅)	<高さ×奥行き)							
435 x 137 x 465 ı	mm (17-1/8" x 5-3/8" x 18-5/16")							
Weight / 質量								
•	22.7 kg (50 lbs.)							
Finish / 仕上げ								
Black colorU,								
Silver colorU,	C, R, T, K, A, B, G, L, J models							
Accessories / 付属品								
Remote control x 1, Battery (R6, AA,	, UM-3) x 2, Power cable (2 m) x 1							
* Specifications are subject to char	nge without notice due to product							
improvements.	•							
※ 参考仕様および外観は予告なく変更されることがあります。								
U U.S.A. model C Canadian model	A Australian model B British model							
R General model	G European model							
T Chinese model	L Singapore model							
K Korean model	J Japanese model							


• DIMENSIONS / 寸法図




Unit: mm (inch) 単位:mm(インチ)

■ INTERNAL VIEW


Top View



Front View



Rear View



- 1 FRONT (14) P.C.B. (R, L models)
- **2** FUNCTION (3) P.C.B.
- 3 FRONT (13) P.C.B.
- 4 MAIN (2) P.C.B.
- 6 FUNCTION (2) P.C.B.
- **6** POWER TRANSFORMER
- 7 MAIN (3) P.C.B.
- **8** MAIN (1) P.C.B.
- 9 FRONT (12) P.C.B.
- **1** FRONT (11) P.C.B.
- **1** FRONT (9) P.C.B.
- ₱ FRONT (2) P.C.B.
- **®** FRONT (1) P.C.B.
- **1** FRONT (3) P.C.B.
- **(**6) P.C.B.
- (6) FRONT (5) P.C.B.
- THOM (5) F.C.B.
- FRONT (4) P.C.B.FRONT (7) P.C.B.
- (7) 1.0.b.
- **19** FRONT (8) P.C.B.
- BALANCE P.C.B.
- TUNCTION (1) P.C.B.

■ SERVICE PRECAUTIONS / サービス時の注意事項

Safety measures

- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
- Note that positions indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there.
 Before starting any repair work, perform discharge by connecting a discharge resistor (5k-ohms/10W) between terminals at following positions. The time required for discharging is about 30 seconds.
- 1. C308 on MAIN (3) P.C.B..
- 2. C309 on MAIN (3) P.C.B..
- 3. C335 on MAIN (3) P.C.B..
- 4. C336 on MAIN (3) P.C.B..

Refer to "PRINTED CIRCUIT BOARDS: MAIN (3) P.C.B.".

安全対領

- ・この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行って ください。
- ・ 下記箇所には電源をOFFにした後も電荷が残り、高電圧 が維持されており危険です。

修理作業前に放電用抵抗 $(5 k\Omega/10 W)$ を下記箇所の端子間に接続して放電してください。放電所用時間は約30秒間です。

- 1. MAIN(3)P.C.B.OC308
- 2. MAIN(3) P.C.B. OC309
- 3. MAIN(3)P.C.B.OC335
- 4. MAIN(3) P.C.B. ΦC336

"PRINTED CIRCUIT BOARDS: MAIN(3) P.C.B."を参照してください。

■ DISASSEMBLY PROCEDURES / 分解手順

(Remove parts in the order as numbered.) Disconnect the power cable from the AC outlet.

1. Removal of Panel Side L/R

- a. Remove 2 screws (①), 2 coned disc spring L and 2 washers side. (Fig. 1)
- b. Lift the panel side L a little and release 3 hooks. Then remove the panel side L. (Fig. 1)
- c. Remove 2 screws (②), 2 coned disc spring L and 2 washers side. (Fig. 1)
- d. Lift the panel side R a little and release 3 hooks. Then remove the panel side R. (Fig. 1)

2. Removal of Top Cover

- a. Remove 7 screws (3), 2 screws (4) and 2 screws (5). (Fig. 1)
- b. Remove the top cover. (Fig. 1)

3. Removal of Front Panel

- Prepare a hexagonal wrench (2 mm) for removal of knob unit.
- a. Loosen lock set screw to remove the knob VOL unit. (Fig. 1)
- b. Loosen lock set screw to remove the knob SEL unit. (Fig. 1)
- c. Loosen each lock set screw to remove 3 knob TC unit. (Fig. 1) $\,$
- d. Remove 8 screws (6). (Fig. 1)
- e. Set the "POWER ON/OFF" switch to the ON position.
- f. Set the "PHONO MM/MC" switch to the MM position.
- g. Remove the front panel forward gradually using care not to cause damage the switches. (Fig. 1)

(番号順に部品を取り外してください。)

AC電源コンセントから、電源コードを抜いてください。

1. パネルサイド L/Rの外し方

- a. ①のネジ2本を外し、サラバネL2個とワッシャーサイド 2個を外します。 (Fig. 1)
- b. パネルサイドLを少し持ち上げ、3ヶ所のフックを外し、パネルサイドLを取り外します。(Fig. 1)
- c. ②のネジ2本を外し、サラバネL2個とワッシャーサイド 2個を外します。(Fig. 1)
- d. パネルサイドRを少し持ち上げ、3 au所のフックを外し、パネルサイドRを取り外します。(Fig. 1)

2. トップカバーの外し方

- a. ③ネジ7本、④のネジ2本、⑤のネジ2本を外します。 (Fig. 1)
- b. トップカバーを取り外します。(Fig. 1)

3. フロントパネルの外し方

- ※ ノブユニットを取り外す場合、6角レンチ(2 mm)を 準備します。
- a. 止めネジを緩め、ノブVOLユニットを取り外します。 (Fig. 1)
- b. 止めネジを緩め、ノブSELユニットを取り外します。 (Fig. 1)
- c. 止めネジを緩め、ノブTCユニット3個を取り外しま す。(Fig. 1)
- d. ⑥のネジ8本を外します。(Fig. 1)
- e. "POWER ON/OFF"スイッチをONにします。
- f. "PHONO MM/MC"スイッチをMMにします。
- g. 各スイッチに傷がつかないよう注意してフロントパネルを前方へゆっくり取り外します。(Fig. 1)

- * When installing the knob unit, it is necessary to position them as specified. (Refer to "When installing the knob unit".)
- ※ ノブユニットを取り付ける場合、決められた位置に合わせる必要があります。(「ノブユニットを取り付ける場合 |参照)

A-S2000




Fig. 1

9

When installing the knob VOL unit:

- a. Turn the VOLUME (VR501) counterclockwise fully. (Fig. 2)
- Match the slit in the knob VOL unit with the "VOLUME MIN" position and install it in that state. (Fig. 2)
 - * At this time, do not tighten the lock set screw.
- c. Keep about 0.5 mm to 0.75 mm clearance from the front panel to knob VOL unit. (Fig. 2)
- Match the lock set screw position with the cut in VOLUME (VR501) and tighten the lock set screw.
- e. After installation, perform following checks.
 - Turn the knob VOL unit both directions to check that it does not rub against the front panel.
 - Turn the knob VOL unit clockwise fully and check that the slit in it matches with the "VOLUME MAX" position.
 - Turn the knob VOL unit counterclockwise fully and check that the slit in it matches with the "VOLUME MIN" position.

When installing the knob SEL unit:

- a. Turn the INPUT (SW501) so that the cut in it comes at the top. (Fig. 2)
- b. Install the knob SEL unit with its lock set screw positioned at the top. (Fig. 2)
 - * At this time, do not tighten the lock set screw.
- c. Keep about 0.5 mm to 0.75 mm clearance from the front panel to knob SEL unit. (Fig. 2)
- d. Match the lock set screw position with the cut in INPUT (SW501) and tighten the lock set screw.
- e. After installation, perform following checks.
 - Turn the knob SEL unit in both directions to check that it does not rub against the front panel.

When installing the knob TC unit

- * Use the same installation procedure for BASS, TREBLE and BALANCE.
 - Described here is installation of BALANCE as an example.
- a. Turn the BALANCE (VR504) in both directions and set it to the center position. (Fig. 2)
 - * VR504 stops at the center position when it is turned in both directions.
- Match the slit in the knob TC unit with the center position of BALANCE and install it in that state. (Fig. 2)
 - * At this time, do not tighten the lock set screw.
- c. Keep about 0.5 mm to 0.75 mm clearance from the front panel to knob TC unit. (Fig. 2)
- d. Tighten the lock set screw of the knob TC unit. (Fig. 2)

● ノブVOLユニットを取り付ける場合:

- a. VOLUME(VR501)を左いっぱいに回します。 (Fig. 2)
- b. ノブVOLユニットのスリットを"VOLUME MIN" の位置に合わせ、取り付けます。(Fig. 2) ※ このとき、まだ止めネジは締めません。
- c. フロントパネルからノブVOLユニットまで0.5~ 0.75mm程度隙間をあけます。(Fig. 2)
- d. VOLUME(VR501)のカット位置に止めネジ位置 を合わせ、止めネジを締めます。(Fig. 2)
- e. 取り付け後、次の動作を確認します。
 - ノブVOLユニットを左右に回し、フロントパネルに擦っていないか?
 - ノブVOLユニットを右いっぱいに回し、ノ ブVOLユニットのスリットが"VOLUME MAX"の位置に合うか?
 - ノブVOLユニットを左いっぱいに回し、ノ ブVOLユニットのスリットが"VOLUME MIN"の位置に合うか?

● ノブSELユニットを取り付ける場合:

- a. INPUT (SW501)のカット位置が上になるよう回します。(Fig. 2)
- b. ノブSELユニットの止めネジ位置を上にして取り付けます。(Fig. 2)
 - ※ このとき、止めネジは締めません。
- c. フロントパネルからノブSELユニットまで0.5~ 0.75mm程度隙間をあけます。(Fig. 2)
- d. INPUT (SW501) のカット位置に止めネジ位置を 合わせ、止めネジを締めます。(Fig. 2)
- e. 取り付け後、次の動作を確認します。
 - ノブSELユニットを左右に回し、フロントパネルに擦っていないか?

● ノブTCユニットを取り付ける場合:

- ※ BASS、TREBLE、BALANCEの取り付け方法 はすべて同じです。
 - 例としてBALANCEの取り付け方法を記載します。
- a. BALANCE(VR504)を左右に回し、中央の位置 に合わせます。(Fig. 2)
 - ※ 左右に回すと、中央の位置で一度止まりま す。
- b. ノブTCユニットのスリットをBALANCE中央の 位置に合わせ、取り付けます。(Fig. 2) ※ このとき、まだ止めネジは締めません。
- c. フロントパネルからノブTCユニットまで0.5~ 0.75mm程度隙間をあけます。(Fig. 2)
- d. ノブTCユニットの止めネジを締めます。(Fig. 2)

- e. After installation, perform following checks.
 - Turn the knob TC unit in both directions to check that it does not rub against the front panel.
- Turn the knob TC unit counterclockwise fully and check that the slit in it matches with the "BALANCE L" position.
- Turn the knob TC unit clockwise fully and check that the slit in it matches with the "BALANCE R" position.

- e. 取り付け後、次の動作を確認します。
- ・ ノブTCユニットを左右に回し、フロントパネルに擦っていないか?
- ノブTCユニットを左いっぱいに回し、ノブ TCユニットのスリットが"BALANCE L"の 位置に合うか?
- ノブTCユニットを右いっぱいに回し、ノブ TCユニットのスリットが"BALANCE R"の 位置に合うか?




Fig. 2

4. Removal of Front Frame Ass'y

- a. Remove 4 screws (7) to remove the frame top. (Fig. 3)
- b. Remove 8 screws (®). (Fig. 3)
- c. Remove CB501, CB504, CB517, CB519, CB521 and SW1-2. (Fig. 3)
- d. Remove the front frame ass'y. (Fig. 3)

4. フロントフレームASSYの外し方

- a. ⑦のネジ4本を外し、フレームトップを取り外します。 (Fig. 3)
- b. ⑧のネジ8本を外します。(Fig. 3)
- c. CB501、CB504、CB517、CB519、CB521、SW1-2 を外します。(Fig. 3)
- d. フロントフレームASSYを取り外します。(Fig. 3)




Fig. 3

When checking the P.C.B.:

- Put the rubber sheet and cloth over this unit. Then
 place the P.C.B.s upside down on the cloth and
 check it. (Fig. 4)
- Reconnect all cables (connectors) that have been disconnected.
- In this unit, the ground of the front frame ass'y is connected to the chassis. When the front frame ass'y is removed from the chassis, connect the ground point to the chassis, using a ground lead wire or the like. (Fig. 4)

P.C.B.をチェックをする場合には:

- 本機の上にゴムシートと布を敷き、その上にP.C.B.を 裏返しに置いてチェックします。(Fig. 4)
- ・ 外したケーブル(コネクター)をすべて接続します。
- 本機ではフロントフレームASSYのアースがシャーシに接続されています。フロントフレームASSYをシャーシより取り外した場合は、アース線等でシャーシに接続してください。(Fig. 4)




Fig. 4

5. Removal of Amplifier Unit

- a. Remove 8 screws (9) and 2 screws (10). (Fig. 5)
- b. Remove the frame side L. (Fig. 5)
- c. Remove 4 screws (11). (Fig. 5)
- d. Remove CB71-74, CB76, CB84 and CB406. (Fig. 5)
- e. Remove the amplifier unit L together with the heat sink.
- f. Remove 4 screws (12) and 4 screws (13). (Fig. 5)
- g. Remove CB52, CB54, CB64 and CB405. (Fig. 5)
- h. Remove the amplifier unit R together with the heat sink

5. アンプユニットL/Rの外し方

- a. ⑨のネジ8本、⑩のネジ2本を外します。(Fig. 5)
- b. フレームサイドLを取り外します。(Fig. 5)
- c. ⑪のネジ4本を外します。(Fig. 5)
- d. CB71-74、CB76、CB84、CB406を外します。(Fig. 5)
- e. アンプユニットLをヒートシンクと一緒に取り外しま す。
- f. ⑫のネジ4本、⑬のネジ4本を外します。(Fig. 5)
- g. CB52、CB54、CB64、CB405を外します。(Fig. 5)
- h. アンプユニットRをヒートシンクと一緒に取り外します。




Fig. 5

6. Removal of Power Unit

- a. Remove 4 legs. (Fig. 5)
- b. Remove 18 screws (14). (Fig. 5)
- c. Remove the bottom cover. (Fig. 5)
- d. Remove 4 screws (15). (Fig. 5)
- e. Remove CB21-22, CB24-26 and CB34. (Fig. 5)
- f. Remove the power unit. (Fig. 5)

6. パワーユニットの外し方

- a. レッグ4個を外します。(Fig. 5)
- b. ⑭のネジ18本を外します。(Fig. 5)
- c. ボトムカバーを取り外します。(Fig. 5)
- d. ⑮のネジ4本を外します。(Fig. 5)
- e. CB21-22、CB24-26、CB34を外します。(Fig. 5)
- f. パワーユニットを取り外します。(Fig. 5)

When installing the power unit:

When installing the power unit, be very careful not to cause any damage to the cable at the bottom with the end of the screw. (Fig. 6)

● パワーユニットを取り付ける場合:

パワーユニットを取り付ける場合、ネジの先端で底面のケーブルにキズ等付けないよう十分注意してください。(Fig. 6)




Fig. 6

When checking the P.C.B.:

- · Remove frame panels L/R.
- Put the rubber sheet and cloth over this unit. Then place the P.C.B. slantingly on the cloth and check it. (Fig. 7)
- Reconnect all cables (connectors) that have been disconnected.
- In this unit, the ground of the amplifier unit L/R is connected to the chassis. When the amplifier unit L/R is removed from the chassis, connect the ground point to the chassis, using a ground lead wire or the like. (Fig. 7)
- It is also possible to check the amplifier unit L/R from the bottom. (Fig. 7)

P.C.B.をチェックをする場合には:

- · フレームパネルL/Rは外します。
- 本機の上にゴムシートと布を敷き、その上にP.C.B.を 斜めに置いてチェックします。(Fig. 7)
- ・ 外したケーブル(コネクター)をすべて接続します。
- 本機ではアンプユニットL/Rのアースがシャーシに接続されています。アンプユニットL/Rをシャーシより取り外した場合は、アース線等でシャーシに接続してください。(Fig. 7)
- ・ アンプユニットL/Rは底面からチェックすることもできます。(Fig. 7)




Fig. 7

7. Removal of FUNCITON (2) P.C.B.

- a. Remove 4 screws (16) and a screw (17). (Fig. 8)
- b. Remove CB401-404. (Fig. 8)
- c. Remove the connector TR. (Fig. 8)
- d. Disconnect the cable (W4004) from the bottom. (Fig. 9)
- e. Remove FUNCTION (2) P.C.B.. (Fig. 8)

7. FUNCTION(2) P.C.B.の外し方

- a. ⑯のネジ4本、⑰のネジ1本を外します。 (Fig. 8)
- b. CB401-404を外します。(Fig. 8)
- c. TRコネクターを外します。(Fig. 8)
- d. 底面のケーブル(W4004)を外します。(Fig. 9)
- e. FUNCTION(2) P.C.B.を取り外します。(Fig. 8)




Fig. 8

Bottom view




Fig. 9

8. Removal of BALANCE P.C.B.

- a. Remove 3 screws (18) and 4 screws (19). (Fig. 8)
- b. Remove CB59 and CB201-203. (Fig. 8)
- c. Remove BALANCE P.C.B., (Fig. 8)

9. Removal of Speaker Terminal L/R

- a. Remove 2 screws (20) and 2 screws (21). (Fig. 8)
- b. Remove CB2, CB23 and CB79. (Fig. 8)
- c. Remove FUNCTION (3) P.C.B.. (Fig. 8)
- d. Remove 2 push rivets (②) and then remove the barrier SP L. (Fig. 8)
- e. Remove 5 screws (23). (Fig. 8)
- f. Remove the speaker terminal L together with the P.C.B.. (Fig. 8)
- g. Unsolder the P.C.B. to separate the speaker terminal L. (Fig. 8)
- h. Remove 2 screws (24). (Fig. 8)
- i. Remove CB27. (Fig. 8)
- j. Remove FUNCTION (11) P.C.B.. (Fig. 8)
- k. Remove 4 screws (25) and 3 screws (26). (Fig. 8)
- I. Remove frame side R. (Fig. 8)
- m. Remove 2 push rivets (②) and then remove the barrier SP R. (Fig. 8)
- n. Remove 5 screws (28). (Fig. 8)
- o. Remove the speaker terminal R together with the P.C.B.. (Fig. 8)
- p. Unsolder the P.C.B. to separate the speaker terminal R. (Fig. 8)

8. BALANCE P.C.B.の外し方

- a. ®のネジ3本、®のネジ4本を外します。(Fig. 8)
- b. CB59、CB201-203を外します。(Fig. 8)
- c. BALANCE P.C.B.を取り外します。(Fig. 8)

9. スピーカーターミナルL/Rの外し方

- a. ②のネジ2本、②のネジ2本を外します。(Fig. 8)
- b. CB2、CB23、CB79を外します。(Fig. 8)
- c. FUNCTION(3) P.C.B.を取り外します。(Fig. 8)
- d. ②のプッシュリベット2個を外し、バリアSPLを取り外します。(Fig. 8)
- e. 図のネジ5本を外します。(Fig. 8)
- f. スピーカターミナルLをP.C.B.と一緒に取り外します。 (Fig. 8)
- g. P.C.B.のハンダを取り除き、スピーカーターミナルLを 取り外します。 (Fig. 8)
- h. ②のネジ2本を外します。(Fig. 8)
- i. CB27を外します。(Fig. 8)
- j. FRONT(11) P.C.B.を取り外します。(Fig. 8)
- k. ②のネジ4本、②のネジ3本を外します。(Fig. 8)
- I. フレームサイドRを取り外します。(Fig. 8)
- m. ②のプッシュリベット2個を外し、バリアSP Rを取り 外します。 (Fig. 8)
- n. 28のネジ5本を外します。(Fig. 8)
- o. スピーカターミナルRをP.C.B.と一緒に取り外します。 (Fig. 8)
- p. P.C.B.のハンダを取り除き、スピーカーターミナルRを 取り外します。(Fig. 8)

10. Removal of FUNCTION (1) P.C.B. and FRONT (10) P.C.B.

- a. Remove 9 screws (@), a screw (@), and 2 screws (@). (Fig. 10)
- b. Remove CB305. (Fig. 10)
- c. Remove the cable (W3004) from the bottom. (Fig. 11)
- d. Remove FUNCTION (1) P.C.B and FRONT (10) P.C.B. together with the support PRE L/R. (Fig. 10)

10. FUNCTION(1) P.C.B.およびFRONT(10) P.C.B. の外し方

- a. ②のネジ9本、③のネジ1本、③のネジ2本を外しま す。(Fig. 10)
- b. CB305を外します。(Fig. 10)
- c. 底面のケーブル(W3004)を外します。(Fig. 11)
- d. FUNCTION(1) P.C.B.およびFRONT(10) P.C.B.をサポートPRE L/Rと一緒に取り外します。(Fig. 10)




Fig. 10

Bottom view




Fig. 11

■ AMP ADJUSTMENT / アンプ部調整

Idling Adjustment

Precaution for handling measuring instrument

The ground side of the measuring instrument to be connected to the speaker terminal of this unit must be kept in floating condition because this unit is equipped with the floating balanced power amplifier.

Condition

- Start adjustment 20 minutes or more after the power is turned on.
- Non loaded condition

Idling Adjustment

Adjust VR201 (Lch)/VR101 (Rch) so that the DC voltage of CB75 (Lch)/CB55 (Rch) becomes +4.0 to +8.0mV. (Fig. 1)

● アイドリング調整

計測器取り扱い上の注意

本機はフローティングバランスパワーアンプを搭載しているので、本機のスピーカー出力端子に接続する計測器のアース側はフローティング状態にする必要があります。


条件

- ・ 電源を入れてから20分経過後に調整を始めます。
- · 無入力信号
- 無負荷

アイドリング調整


MAIN (1) P.C.B. (Side A)

CB75(Lch) \angle CB55(Rch) のDC電圧が $+4.0\sim+8.0$ mV になるように、VR201(Lch) \angle VR101(Rch) を調整します。 (Fig. 1)




MAIN (2) P.C.B. (Side A)

I ch



Front side






Fig. 1

Headphone DC Offset Adjustment

Condition

- Start adjustment 5 sec or more after the power is turned on.
- · No input signal.
- Non loaded condition

DC offset adjustment

Adjust VR202 (Lch)/VR102 (Rch) so that the DC voltage of the CB504 becomes -2.0 to +2.0mV. (Fig. 2)


● ヘッドフォンDCオフセット調整


条件


- ・ 電源を入れてから5秒間以上経過後に調整を始めます。
- 無入力信号
- ・ 無負荷

DC オフセット調整

CB504のDC電圧が-2.0~+2.0mVになるように、 VR202(Lch)/VR102(Rch)を調整します。 (Fig. 2)










Fig. 2

■ UPDATING FIRMWARE / ファームウェアの書き込み

When replacing the following parts, be sure to write the latest firmware.

FRONT P.C.B.

Microprocessor (IC502) of FRONT P.C.B.

Required tools

- Windows 98/2000/Me/XP, PC with a serial port (RS232C)
- Firmware downloader program FlashSta.exe (Ver. 2.0)
- Firmware

A-S2000.s2

A-S2000.id

 RS232C cross cable "D-sub 9 pin female" (Specifications)

Pin No.2 RxD
Pin No.3 TxD
Pin No.5 GND
Pin No.7 RTS
Pin No.8 CTS
Pin No.8 CTS
Pin No.8 CTS

RS232C conversion adapter (Part No. AAX77610)

Preparation and precautions before starting the operation

- Download firmware upgrading program and firmware from the specified source to the same folder of the PC.
- Prepare the above specified RS232C cross cable.
- While writing, keep the other application software on the PC closed.

It is also recommended to keep the software on the task tray closed as well.

下記の部品をサービス部品に交換した場合、最新のファームウェアの書き込みを行ってください。

FRONT P.C.B. FRONT P.C.B.のマイコン(IC502)

● 必要なツール

- Windows 98/2000/Me/XP、シリアルポート (RS232C)付きPC
- ファームウェア書き込み用プログラム FlashSta.exe(Ver. 2.0)
- ・ ファームウェア

A-S2000.s2

A-S2000.id

・ RS232Cクロスケーブル"D-sub 9pin"メス (仕様)

Pin No.2 RxD
Pin No.3 TxD
Pin No.5 GND
Pin No.7 RTS
Pin No.8 CTS
Pin No.8 CTS
Pin No.8 CTS
Pin No.8 CTS

RS232C変換アダプター(部品番号:AAX77610)

● 操作前の準備と注意

- PCへ指定のダウンロード先からファームウェア アップグレードプログラムおよび、ファームウェ アを同じフォルダにダウンロードしてください。
- RS232Cクロスケーブルは必ず上記仕様のものを 用意してください。
- 書き込み時は、PC上の他のアプリケーションソフトは閉じてください。さらに、タスクトレイ上にあるソフトも閉じておくことを推奨します。

Operation Procedures

- 1. Turn off the power of this unit and disconnect the power cable from the AC outlet.
- 2. Remove the panel side L/R and top cover. (Refer to [DISASSEMBLY PROCEDURS])
- 3. Set the switch (SW301) of RS232C conversion adapter to the "FLASH UCOM" side. (Fig. 1)
- Connect the writing port of this unit to the serial port (RS232C) of the PC with RS232C cross cable, RS232C conversion adapter and flexible flat cable as shown below. (Fig. 1)

● 操作手順

- 1. 本機の電源を切り、電源コードをACコンセントから抜きます。
- 2. パネルサイドL/R、トップカバーを取り外します。(「分解手順」参照)
- RS232C変換アダプターのスイッチ(SW301)を "FLASH UCOM"側に設定します。(Fig. 1)
- 4. 本機の書き込み用ポートとPCのシリアルポート (RS232C)を下記のように接続します。(Fig. 1)




Fig. 1

- Reconnect the power cable of this unit to the AC outlet. At this time, set the "POWER ON/OFF" switch to the OFF position.
- Start up "FlashSta.exe".
 "Select Program" is displayed. (Fig. 2)
- Select Program: "Inter flash memory", RS232C Port: "COMx (serial port of the PC connected to this unit)". (Fig. 2)
- After confirming settings, click [OK]. About 5 seconds later, "M16C Flash Start" is displayed.
 (Fig. 2)
- 9. Set the "POWER ON/OFF" switch to the ON position.
- 10. Click [OK]. (Fig. 2)

"Set baudrate" is displayed. (Fig. 3)

- 5. 本機の電源コードをACコンセントに接続します。 このとき、"POWER ON/OFF"スイッチはOFFに します。
- 6. "FlashSta.exe"を起動します。 "Select Program"が表示されます。(Fig. 2)
- 7. Select Program: "Inter flash memory"、RS232C Port: "COMx(本機と接続されているPCのシリアルポート)"を選択します。(Fig. 2)
- 8. 設定確認後、[OK]をクリックします。約5秒後、 "M16C Flash Start"が表示されます。(Fig. 2)
- 9. "POWER ON/OFF"スイッチをONにします。
- 10. [OK]をクリックします。(Fig. 2)

 "Set baudrate"が表示されます。(Fig. 3)

Select Program

Select "Internal flash memory".

「Internal flash memory"を選択します。

M16C/80 boot loader

M16C/10 flash starter

After a 5 seconds / 約5秒後

N16C Flash Start

N16

Select the serial port of the PC connected to the main unit. 本機と接続されているPCのシリアルポートを選択します。

Fig. 2

- 11. Select "38400" for Baud rate and "15" for Program_intervals (ms). (Fig.3)
- 12. Click [OK]. (Fig.3)

- 11. Baud rate:"38400"、Program_intervals(ms): "15"を選択します。(Fig. 3)
- 12. [OK] をクリックします。(Fig. 3)




Fig. 3






Fig. 4

- 14. "M16C Flash Start" is displayed. (Fig. 5)
 Click [E.P.R...], and "Erase OK?" is displayed.
 (Fig. 5)
 - Click [OK] and start writing. (Fig. 5)
- When writing is completed, "Program OK." is displayed. (Fig. 5)
 Click [OK]. (Fig. 5)
- Set the "POWER ON/OFF" switch to the OFF position
- Disconnect the power cable of this unit from the AC outlet.
- 18. End "FlashSta. exe."
- 19. Disconnect the RS232C cross cable, RS232C conversion adapter and flexible flat cable.

- 14. "M16C Flash Start"が表示されます。(Fig. 5) [E. P. R...]をクリックすると、"Erase OK?"が表示されます。(Fig. 5) [OK]をクリックし、書き込みを開始します。 (Fig. 5)
- 15. 書き込み完了後、"Program OK."が表示されます。(Fig. 5)[OK] をクリックします。(Fig. 5)
- 16. "POWER ON/OFF" スイッチをOFFにします。
- 17. 本機の電源コードをACコンセントから抜きます。
- 18. "FlashSta.exe"を終了します。
- 19. RS232Cクロスケーブル、RS232C変換アダプ ター、カード電線を取り外します。





Writing completed / 書き込み完了

Fig. 5

Confirmation of Firmware Version

Confirm that the firmware is updated successfully by checking the "Indication of Firmware Version" by the self-diagnostic function.

For more information, refer to "SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION".

Indication of Firmware Version

The firmware version of the microprocessor is indicated.

Operation procedures

Turn the "BALANCE" and "TREBLE" knobs counterclockwise fully and then while pressing down the "AUDIO MUTE" switch, set the "POWER ON/OFF" switch to the ON position. (Fig. 6)

Indication of Firmware Version

The INPUT selector LED indicates the firmware version in the binary system (BCD).

● ファームウェアバージョンの確認

ダイアグの"ファームウェアバージョンの表示"でファームウェアが正しく更新されたことを確認します。ダイアグの詳細は「ダイアグ(自己診断)」を参照してください。

ファームウェアバージョンの表示

マイコンのファームウェアバージョンを表示します。

• 操作方法

"BALANCE"ノブおよび"TREBLE"ノブを左いっぱいに回し、"AUDIO MUTE"スイッチを押し下げながら"POWER ON/OFF"スイッチをONにします。(Fig. 6)

 ファームウェアバージョンの表示 INPUTセレクターLEDを使って、2進数(BCD)に て表します。(Fig. 6)




Fig. 6

Factory Reset

Set back to the factory setting (INPUT: CD BAL).

- Turn the "BALANCE" knob clockwise fully and then while pressing down the "AUDIO MUTE" switch, set the "POWER ON/OFF" switch to the ON position. (Fig. 7)
- 2. The INPUT selector LED "CD BAL" will light up and the normal operation will be restored. (Fig. 7)
- 3. Set the POWER ON/OFF switch to the OFF position to end.

● ファクトリーリセット

工場出荷時の設定(INPUT: CD BAL)に戻します。

- "BALANCE"ノブを右いっぱいに回し、"AUDIO MUTE"スイッチを押し下げながら"POWER ON/ OFF"スイッチをONにします。(Fig. 7)
- 2. INPUTセレクターLED"CD BAL"が点灯し、通常動作に戻ります。(Fig. 7)
- 3. "POWER ON/OFF"スイッチをOFFにして終了します。




Fig. 7

■ SELF-DIAGNOSTIC FUNCTION / ダイアグ(自己診断機能)

Protection Information Display

When the power to this unit is turned on and the power indicator is flashing, the normal operation is not available because the protection function is at work. In that case, the protection information can be displayed by following procedures. However, the power supply relay (RY1 of FUNCTION P.C.B.) does not turn on.

Operation procedures

Turn the "BALANCE" knob counterclockwise fully and then while pressing down the "AUDIO MUTE" switch, set the "POWER ON/OFF" switch to the ON position.


● プロテクション情報の表示

本機に電源を投入してPOWERインジケーターが点滅表示している場合、プロテクションが動作しているため正常動作させることができません。

このような場合、下記の操作方法によりプロテクション情報を表示することができます。ただし、電源リレー(FUNCTION P.C.B.のRY1)はオンしません。

· 操作方法

"BALANCE"ノブを左いっぱいに回し、"AUDIO MUTE"スイッチを押し下げながら"POWER ON/ OFF"スイッチをONにします。



List of protection information

The type of protection function is indicated by the flashing pattern of the POWER indicator.

・ プロテクション情報一覧

POWERインジケーターの点滅パターンにより、 プロテクションの種類を表示します。

Types of protection function / プロテクションの種類									r flashing ターの点	, ,				*: Lit / ; : Off /	
Normal (no protection function) / 正常 (プロテクション無し)	Lit / 点灯	*						(Continuou	s					-
PS protection /	Flashing 2/	*	→ •	→*	→ •		→ *	→ •	→*	→ •		→ *	→ •	→*	→
電源電圧プロテクション	点滅 2		500mS	500mS	500mS	100	0mS	500mS	500mS	500mS	100	0mS	500mS	500mS	500mS
PS AMP protection 1/2 /	Flashing 3 /	*	→ •	→ *	→ •	→ *	→ •		→ *	→ •	→ *	→ •	→*	→ •	→
アンプ電源プロテクション1/2	点滅 3		500mS	500mS	500mS	500mS	500mS	100	0mS	500mS	500mS	500mS	500mS	500mS	500mS
AMP DC protection L/R ch / アンプDC電圧	Flashing 4 /	*	→ •	→*	→ •	→*	→ •	→*	→ •		*	→ •	→*	→ •	-
プロテクションL/Rch	点滅 4		500mS	100	0mS	500mS	500mS	500mS	500mS						
HP DC protection L/R ch / ヘッドフォンDC電圧	Flashing 5 /	*	→ •	→*	→ •	→*	→ •	→*	→ •	→*	→ •		→ *	→ •	→
プロテクションL/Rch	点滅 5		500mS	500mS	500mS	100	0mS	500mS	500mS						
I protection L/R ch /	Flashing 6 /	*	→ •	→*	→ •	→*	→ •	→*	→ •	→*	→ •	→*	→ •		-
過電流プロテクションL/Rch	点滅 6		500mS	500mS	500mS	500mS	500mS	100	0mS						
TMP protection L/R ch /	Flashing 7 /	*	→ •	→ *	→ •	→*	→ •	→*	→ •	→*	→ •	→*	→ •	→*	→
温度プロテクションL/Rch	点滅7		500mS	500mS	500mS	500mS	500mS	500mS	500mS						

Details of Protection Information

PS (Power Supply) protection

: The voltage in the power supply Cause

section is abnormal.

Normal value : 0.804 to 1.604V

Detection port: PRV (FRONT P.C.B. 40 pin of

microprocessor IC502)

Detected at : CB21, CB22 and CB23 of power

transformer, +18V, +12C of FUNCTION P.C.B., MC ±20V. MM ±25V. LINE1 ±25V. LINE2 ±25V. VOL1 ±12V and VOL2

±12V of FRONT P.C.B.

PS AMP source protection 1/2

Cause : Abnormal voltage of amplifier

power source Normal value : LOW (0V)

Detection port: PSVA1 (FRONT P.C.B. 48pin of

microprocessor IC502)

PSVA2 (FRONT P.C.B. 47 pin of microprocessor IC502)

Detected at : PSVA1 (CB24 and CB26 of

power transformer)

PSVA2 (\pm B1, \pm B2, \pm B3 and

±B4 of MAIN P.C.B.)

Amplifier DC voltage protection L/Rch

: Abnormal DC voltage of ampli-

fier output L/R

Normal value : 0.332 to 1.028V

Detection port: PRDL (FRONT P.C.B. 3 pin of

microprocessor IC502) PRDR (FRONT P.C.B. 2 pin of

microprocessor IC502)

: PRDL (Amplifier output Lch of Detected at

MAIN P.C.B.)

PRDR (Amplifier output Rch of

MAIN P.C.B.)

Headphone DC voltage protection L/Rch

Cause : Abnormal DC voltage of head-

phone output L/R

Normal value : 0.229 to 0.635V

Detection port: HPPRDL (FRONT P.C.B. 62 pin

of microprocessor IC502) HPPRDR (FRONT P.C.B. 63 pin of microprocessor IC502)

Detected at : PRDL (Headphone amplifier output Lch of MAIN P.C.B.) PRDR (Headphone amplifier output Rch of MAIN P.C.B.)

I protection L/Rch

Detected at

: Excess current flow into amplifier Cause

Normal value : LOW (0V)

Detection port: PRIL (FRONT P.C.B. 21 pin of microprocessor IC502)

PRIR (FRONT P.C.B. 20 pin of

microprocessor IC502) : PRIL (Amplifier output Lch of

MAIN P.C.B.)

PRIR (Amplifier output Rch of

MAIN P.C.B.)

● プロテクション情報の詳細

・ 電源電圧プロテクション

原因 :電源部の電圧が異常。 : 0.804~1.604V

検出ポート: PRV (FRONT P.C.B. マイコン

IC502の40ピン)

検出先 :電源トランスのCB21、CB22、 CB23、FUNCTION P.C.B.O

> +18V、+12C、FRONT P.C.B.Φ MC±20V、MM±25V、LINE1± 25V、LINE2±25V、VOL1±12V、

VOL2±12V

・ アンプ電源プロテクション1/2

原因 : アンプ部電源の電圧が異常。

正常值 : LOW(0V)

検出ポート: PSVA1 (FRONT P.C.B.: マイコン

IC502の48ピン)

PSVA2(FRONT P.C.B.: マイコン

IC502の47ピン)

: PSVA1(電源トランスのCB24、 検出先

CB26)

PSVA2(MAIN P.C.B. 0 ± B1 \ ±

B2, $\pm B3$, $\pm B4$)

・ アンプDC電圧プロテクションL/Rch

:アンプ出力L/RのDC電圧が異常。

: 0.332~1.028V

検出ポート: PRDL(FRONT P.C.B.:マイコン

IC502の3ピン) PRDR(FRONT P.C.B.:マイコン

検出先 : PRDL (MAIN P.C.B.のアンプ出力

IC502の2ピン)

PRDR (MAIN P.C.B.のアンプ出力

Rch)

・ ヘッドフォンDC電圧プロテクションL/Rch

原因 :ヘッドフォン出力L/RのDC電圧が異

: 0.229~0.635V

検出ポート:HPPRDL(FRONT P.C.B.:マイコ

ンIC502の62ピン)

HPPRDR(FRONT P.C.B.:マイコ

ンIC502の63ピン)

: PRDL(MAIN P.C.B.のヘッドフォン

アンプ出力Lch)

PRDR (MAIN P.C.B.のヘッドフォン

アンプ出力Rch)

過電流プロテクションL/Rch

: アンプ部に過電流が流れた。

: LOW(0V) 検出ポート: PRIL (FRONT P.C.B.: マイコン

IC502の21ピン)

PRIR(FRONT P.C.B.:マイコン IC502の20ピン)

:PRIL (MAIN P.C.B.のアンプ出力Lch)

PRIR (MAIN P.C.B.のアンプ出力Rch)

TMP protection L/Rch

: Abnormal temperature of heat Cause

sink

Normal value : 0.200 to 1.550V

Detection port: THML (FRONT P.C.B. 1 pin of

microprocessor IC502) THMR (FRONT P.C.B. 64 pin of

microprocessor IC502)

: PRDL (Heat sink temperature Detected at detection Lch IC202 of MAIN

P.C.B.)

PRDR (Heat sink temperature detection Rch IC202 of MAIN

P.C.B.)

・ 温度プロテクションL/Rch

原因 : ヒートシンクの温度が異常。

: 0.200~1.550V

検出ポート: THML (FRONT P.C.B. マイコン

IC502の1ピン)

THMR(FRONT P.C.B.:マイコン

IC502の64ピン)

検出先 : PRDL(MAIN P.C.B.のヒートシンク

温度検出Lch IC202)

PRDR (MAIN P.C.B.のヒートシンク

温度検出Rch IC102)

Starting in the Protection Cancel mode

CAUTION!

- If this product is used with a failure un-repaired and the protection function disabled, the protection function does not work even in a dangerous state, possibly resulting further in damage. Use special care when using this mode.
- When the protection function works due to an I protection L/Rch, it is not possible to start this unit with the protection function cancelled.

If the protection function works and causes hindrance to trouble shoot, it will be possible to start this unit in the protection cancel mode by following procedures.

Operation procedures

Turn the "BALANCE" knob counterclockwise fully and then while pressing down the "AUDIO MUTE" switch, set the "POWER ON/OFF" switch to the ON position. At this time, keep pressing down the "AUDIO MUTE" switch for 3 seconds or longer. The POWER indicator lights up and the power supply relay (RY1 of FUNCTION P.C.B.) turns on.

● プロテクション解除モードでの起動


注意!

- プロテクションを解除した状態で起動する場合、危険 な状態でもプロテクションが動作しないため、故障箇 所を修理しないまま起動させると、機器を破壊するこ とがあります。このモードを使用する場合には、十分 注意してください。
- 過電流プロテクションL/Rchでプロテクションが動作 した場合、プロテクションを解除した状態では起動す ることができません。

プロテクションが動作することにより、故障箇所の診 断に支障をきたすような場合は、次の方法によりプロ テクションを解除した状態で本機を起動させることが できます。

· 操作方法

"BALANCE"ノブを左いっぱいに回し、"AUDIO MUTE"スイッチを押し下げながら"POWER ON/ OFF"スイッチをONにします。このとき、"AUDIO MUTE"スイッチを3秒以上押し下げ続けます。 POWERインジケーターが点灯し、電源リレー (FUNCTION P.C.B.のRY1)がオンします。



Version Information

The firmware version of the microprocessor is indicated.

Operation procedures

Turn the "BALANCE" and "TREBLE" knobs counterclockwise fully and then while pressing down the "AUDIO MUTE" switch, set the "POWER ON/OFF" switch to the ON position.

• Indication of Firmware Version

The INPUT selector LED indicates the firmware version in the binary system (BCD).


● バージョン情報

マイコンのファームウェアバージョンを表示します。

· 操作方法

"BALANCE"ノブおよび"TREBLE"ノブを左いっぱいに回し、"AUDIO MUTE"スイッチを押し下げながら"POWER ON/OFF"スイッチをONにします。

 ファームウェアバージョンの表示 INPUTセレクターLEDを使って、2進数(BCD)に て表します。



	Firmware version /						
	ファームウェアバージョン						
	Binary numb	er (BCD) [Lit: 1	, Off: 0] / 2進数	(BCD)[点灯:	1、消灯:0]		
MAIN DIRECT	LINE 2	LINE 1	CD BAL	CD	TUNER	PHONO	Decimal number / 10進数
$(2^6 = 64)$	$(2^5 = 32)$	$(2^4 = 16)$	$(2^3 = 8)$	$(2^2 = 4)$	$(2^1 = 2)$	$(2^0 = 1)$	
0	1	0	0	0	1	0	V0034 (32 + 2 = 34)
0	1	0	0	0	1	1	V0035 (32 + 2 + 1 = 35)
0	1	0	0	1	0	0	V0036 (32 + 4 = 36)
0	1	0	0	1	0	1	V0037 (32 + 4 + 1 = 37)
0	1	0	0	1	1	0	V0038 (32 + 4 + 2 = 38)
0	1	0	0	1	1	1	V0039 (32 + 4 + 2 + 1 = 39)
0	1	0	1	0	0	0	V0040 (32 + 8 = 40)
	•						
	•						
			•				•

Factory Reset

Set back to the factory setting (INPUT: CD BAL).

Operation procedures

Turn the "BALANCE" knob clockwise fully and then while pressing down the "AUDIO MUTE" switch, set the "POWER ON/OFF" switch to the ON position.

The INPUT selector LED "CD BAL" will light up and the normal operation will be restored. Set the POWER ON/OFF switch to the OFF position to end.

● ファクトリーリセット


工場出荷時の設定(INPUT:CD BAL)に戻します。

· 操作方法

"BALANCE"ノブを右いっぱいに回し、"AUDIO MUTE"スイッチを押し下げながら"POWER ON/ OFF"スイッチをONにします。


INPUTセレクターLED"CD BAL"が点灯し、通常動作に戻ります。


"POWER ON/OFF"スイッチをOFFにして終了します。



■ IC DATA

IC502: M38039xxxxx (FRONT P.C.B.)
Single chip 8-bit microprocessor





Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function				
1	P6-2/AN2	THM_L	AD	Lch heat sink temperature detect [Pull-up]				
_	P6-1/AN1	PRD R	AD	Lch power amp DC protect AD value taken in				
_	P6-0/AN0	PRD L	AD	Rch power amp DC protect AD value taken in				
4	P5-7/INT3	RY_SPA	0	Speaker A relay control				
_	P5-6/PWM	RY SPB	0	Speaker B relay control				
	P5-5/CNTR1	/ICEX	0	Extend IC initial clear, so that this port becomes Low when resetting / Hi / [Pull-up]				
7	P5-4/CNTR0	/CSEX	0	Chip select for extend IC / LC709004A / Max 2MHz when using VDD=4.5 to 6V				
8	P5-3/SRDY2	EV1_CE	0	Chip enable for VOLUME IC				
9	P5-2/SCLK2	EV1_CL	0	Clock for VOLUME IC, clock for extend IC				
10	P5-1/SOUT2	EV1_DA	0	Data out for VOLUME IC				
11	P5-0/SIN2	EX_DI	0					
10	P4-7/SRDY1/CNTR2	232_RTS	0	RS-232C asynchronous communication RTS output				
12	SRDY1			Busy for comet electronic lighter				
40	P4-6/SCLK1	232_CTS	I	RS-232C asynchronous communication CTS input				
13	SCLK1			CLK for comet electronic lighter				
14	P4-5/TXD1	232_TXD	so	RS-232C asynchronous communication data output, set to boot mode when reset is cancelled with settings of P4-5: H and CNVSS: H / [Pull-up]				
	D4 4/DVD4	000 BVD	-	Data output for comet electric lighter				
15	P4-4/RXD1	232_RXD	SI					
10	D. A. O. (INITO	DV DWD	_	Data input for comet electronic lighter				
	P4-3/INT2	RY_PWR	0	Power relay control				
17	P4-2/INT1	PWR_DET	IRQ	Power detect, Hi at AC ON / [Pull-up]				
	CNVSS	CNVSS	MCU	P4-5: H and CNVSS: H / [4.7k pull-down]				
_	/RESET	/RESET		[Pull-up]				
	P4-1/INT00/Xcin	PRI_R		Rch power AMP I protect AD value taken in				
	P4-0/INT40/Xcout	PRI_L		Lch power AMP I protect AD value taken in				
_	XIN	XIN	MCU					
_	XOUT	XOUT	MCU					
24	VSS	VSS	MCU	O I I DOWED LED : I' I I I I I I I I I I I I I I I I I				
	P2-7/(LED7)	LED_PWR	0	Control POWER LED indicator, so that this port becomes Low when resetting / [Pull-down]				
	P2-6/(LED6)	RY_CD	0	Input CD select relay control				
	P2-5/(LED5)	RY_TU	0	Input TUNER select relay control				
	P2-4/(LED4)	RY_L1	0	Input LINE1 select relay control				
29	P2-3/(LED3)	RY_L2	0	Input LINE2 select relay control				
30	P2-2/(LED2)	MUTE_PRE	0	PREOUT MUTE control, Hi: Mute, Low: Normal operating when POWER ON/ OFF and when INPUT selected				
	P2-1/(LED1)	MUTE_REC	0	REC OUT MUTE control, Hi: Mute, Low: Normal operating when POWER ON/ OFF and when INPUT selected control				
	P2-0/(LED0)	RY_BAL	0	BALANCE select relay control				
	P1-7	RY_BAL_GAIN	0	BALANCE GAIN control relay				
_	P1-6	RY_UNBAL	0	Input BALANCE select (for REC OUT) relay control, linked with RY_BAL				
_	P1-5	RY_HP	0	HP relay control				
	P1-4	MVOL-	0	Motor driver IC control				
_	P1-3	MVOL+	0	Motor driver IC control				
_	P1-2	EXDT	0	Data out for extend IC / LC709004A / Max 2MHz when using VDD=4.5 to 6V				
	P1-1/INT01 P1-0/INT41	REM STBY CNT	IRQ	Remote pulse in +5SBY control, when protection function at work, when in stand-by mode / Low				
40	F 1-U/IIN 1 4 I	SIDI_CNI		fix when normal operation				
41	P0-7/AN15	4051A	0	AD MUX select				
42	P0-6/AN14	4051B	0	AD MUX select				
43	P0-5/AN13	4051C	0	AD MUX select				
44	P0-4/AN12	EXCL	0	Clock for extent IC				

Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function		
45	P0-3/AN11	MODEL	AD	MODEL discrimination, so that this port becomes Low when resetting / Hi / [Pull-down]		
46	P0-2/AN10	EXAD	AD	COM input of AD MUX		
47	P0-1P/AN9	PSVA2	0	Power amp power supply protection_1 (L)		
48	P0-0/AN8	PSVA1	0	Power amp power supply protection_2 (R)		
49	P3-7/SRDY3	EV2_CE	0	Chip enable for VOLUME IC		
50	P3-6/SCLK3	EV2_CL	0	Clock for VOLUME IC		
51	P3-5/TXD3	EV2_DA	0	Data out for VOLUME IC		
_	P3-4/RXD3	EV_MT	0	Mute for VOLUME IC 1, 2		
53	P3-3 (open drain)	RY_DIR	0	Select main direct or other / [Pull-up]		
-	P3-2 (open drain)	RY_BYP	0	Hi: Tone bypass, Low: Through tone circuit / [Pull-up]		
	P3-1/DA2	RY_MMMC	0	Control relay for MM/MC		
	P3-0/DA1	RY_PHONO	DA	Input PHONO select relay control		
-	VCC	VCC	MCU			
	VREF	VREF	MCU			
	AVSS	AVSS	MCU			
	P6-7/AN7	PRV1	AD	Power amp DC protect detect		
-	P6-6/AN6	EX_DI	SI	Data in for extend IC / LC709004A / Max 2MHz when using VDD=4.5 to 6V		
_	P6-5/AN5	HP_PRDL	AD	Head phone DC protect detect		
	P6-4/AN4	HP_PRDR	AD	Head phone DC protect detect		
64	P6-3/AN3	THM_R	AD	Detect thermometer IC / [Pull-up]		

IC504: LC709004A (FRONT P.C.B.) Serial parameter extension


Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function
24	P00	LED_CD	0	FUNCTION LED CD
23	P01	LED_TU	0	FUNCTION LED TUNER
22	P02	LED_L1	0	FUNCTION LED LINE1
21	P03	LED_L2	0	FUNCTION LED LINE2
20	P04	LED_BAL	0	FUNCTION LED BALANCE
19	P05	LED_PHO	0	FUNCTION LED PHONO
18	P06	LED_MDIR	0	FUNCTION LED MAIN_DIRECT
17	P07	LED_MT	0	LED MUTE
16	VDDP1	VDDP1	0	
15	P10	SW_TRE	0	Treble control
14	P11	SW_BAS	0	Bass control
13	P12	0	0	Initial clear extecded IC
12	P13	0	- 1	_
11	P14	I_HP	- 1	Detect head phone insert, H: HP non inserted / L: HP inserted
10	P15	I_BALGAIN	I	Balance gain select SW
9	P16	I_MT	- 1	Detect laver SW for MUTE
8	P17	I_MMMC	- 1	Detect laver MMMC, Hi: MC / Low: MM
7	VSS	VSS		
6	RES#	RES		
5	VDD	VDD		
4	CS#	CS		
3	CLK#	CLK		
2	DIN	DIN		
1	DOUT	DOUT		

IC501: TC74HC4051AFEL (FRONT P.C.B.)
8-channel analog multiplexer/demultiplexer


	o-chamile analog multiplexer									
Pin No.	Port Name	Function Name (P.C.B.)	I/O	Detail of Function						
16	VCC	+5STBY	0							
15	2	SP_AB	I	SP_AB rotary SW						
14	1	HPTRIM	ı	HP_TRIM rotary SW						
13	0	I_CNTR	- 1	TREBLE, BASS, L/R BALANCE reference of center TAP						
12	3	I_LRBAL	I	LR_BALANCE volume AD						
11	A	4051A	- 1							
10	В	4051B	- 1							
9	С	4051C	I							
8	GND	MG	-1							
7	VEE	MG								
6	INH	MG								
5	5	I_BAS		BASS volume AD						
4	7	I_TRE		TREBLE volume AD						
3	COM	EXAD		COM out						
2	6	I_ISEL		Function selector rotary SW AD						
1	4	I_VOL		MAIN VOLUME AD						

■ PIN CONNECTION DIAGRAMS

• ICs



Diodes



• Transistors

Transisions							
2SA970 2SC2240 2SC2878		2SA1036K 2SD1938F 2SA1312-GR,BL		2SA1037K	2SA1708 2SC4488		2SA1145 2SC2705
Ec	E B	C E		C E	E C B		BCE
2SA2168 2SC5291		180 ST :081 ST	280	1740S	2SC1846 S	^	2SC2412K
ECB		B C E		BCE		E C B	C BE
2SC3324-GR,BL	28	C3852	280	C6011	2SK208-	Y	2SK209
C E		B C E		B C E	(S D	G S D
5HP01C-TB-E		CPH6901-TL-E		DTA144EKA DTC114EKA DTC144EKA		KRA104S KRC104S	
P. S.		6 4 3 7	6 5 4 i1 D2 S2 51 G2 2 3	3 1	1: GND 2: IN 3: OUT		OUT COMMON

G

Н

С

D

В

Α


В С D Ε

■ PRINTED CIRCUIT BOARDS

A-S2000

• Semiconductor Location






A B C D E F G H I

Semiconductor Location

Ref no.	Location	Ref no.	Location
D2019	F4	D2033	F5
D2020	F4	D2034	H5
D2021	G4	D2035	C5
D2022	H4	D2036	E5
D2023	H4	D2037	H5
D2024	H4	D2038	C5
D2027	E6	D2039	E5
D2032	F5		

BALANCE P.C.B. (Side B)



A-S2000

A B C D E F G H I J


FUNCTION (1) P.C.B. (Side A)

A-S2000

3

5

6



A B C D E F G H I

3

FUNCTION (1) P.C.B. (Side B)

Semiconductor Location

Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location
D3005	C5	D3011	C5	D3021	D5	D3027	E5	D3033	C5
D3006	F5	D3012	F5	D3022	G5	D3028	E5	D3034	G5
D3007	D5	D3013	F5	D3023	G5	D3029	F5	D3035	B5
D3008	G5	D3014	F5	D3024	G5	D3030	F5	D3036	C5
D3009	C5	D3019	D5	D3025	E5	D3031	G5		
D3010	C5	D3020	D5	D3026	D5	D3032	B5		

A-S2000

A B C D E F G H I J


FUNCTION (2) P.C.B. (Side A)

A-S2000

3

Semiconductor Location

Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location
D4037	F6	IC405	H5	IC413	G6	Q4007	C6	Q4015	H5	Q4023	H5	Q4031	E6	Q4039	E6	Q4047	E5
D4038	F6	IC406	15	Q401	B5	Q4008	16	Q4016	C5	Q4024	D5	Q4032	F6	Q4040	F6	Q4048	E4
D4047	H6	IC407	B4	Q4001	C6	Q4009	B5	Q4017	E5	Q4025	E5	Q4033	G6	Q4041	G6	Q4049	E4
D4048	H6	IC408	C4	Q4002	16	Q4010	G5	Q4018	G5	Q4026	G5	Q4034	G6	Q4042	G6	Q4050	C6
IC401	B5	IC409	D4	Q4003	D5	Q4011	G5	Q4019	H5	Q4027	H5	Q4035	H6	Q4043	H6	Q4051	B6
IC402	C5	IC410	G4	Q4004	E5	Q4012	D5	Q4020	C6	Q4028	C6	Q4036	C6	Q4044	F4	Q4052	16
IC403	D5	IC411	H4	Q4005	15	Q4013	E5	Q4021	E5	Q4029	D6	Q4037	D6	Q4045	F4	Q4053	H6
IC404	G5	IC412	14	Q4006	J5	Q4014	G5	Q4022	G5	Q4030	D6	Q4038	D6	Q4046	F5		



6

A-S2000

FUNCTION (2) P.C.B. (Side B)

Α


С


• Semiconductor Location

G

Ref no.	Location										
D4009	16	D4015	D6	D4021	H6	D4027	D6	D4033	H6	D4041	E4
D4010	B6	D4016	D6	D4022	H6	D4028	E6	D4034	H6	D4042	E4
D4011	C6	D4017	E6	D4023	C6	D4029	F6	D4035	F4	Q4054	G5
D4012	E6	D4018	E6	D4024	C6	D4030	G6	D4036	F4	Q4055	H5
D4013	G6	D4019	G6	D4025	D6	D4031	G6	D4039	F5	Q4056	D5
D4014	H6	D4020	G6	D4026	D6	D4032	G6	D4040	E5	Q4057	E5

Н





• Semiconductor Location

Ref no.	Locatio
D9	E3
D11	E3
D306	G4
IC51	F5
IC52	G5
Q3	F4
Q5	F4
Q144	G6
Q145	G6
Q146	G6
Q147	G6

A-S2000

Α

FUNCTION (3) P.C.B. (Side B)

В

С

U, C, T, K, A, B, G, J models R, L models R431 - R, L models 0 0 0 0 0 0

G

Н


Semiconductor Location

Ref no.	Location
D1	E4
D2	E4
D3	E4
D4	D4
D5	D4
D6	E4
D7	E4
D8	D4
D10	D3
D12	D4
D13	G5
Q1	E4
Q2	E4
Q4	D4
Q6	E4
Q7	D4
Q8	D4

A B C D E F G H I J

MAIN (1) P.C.B. (Side A)

A-S2000




A B C D E F G H I

MAIN (1) P.C.B. (Side B)


Semiconductor Location

Ref no.	Location
D122	F5
D123	C4
Q114	D5
Q118	D5

MAIN (4) P.C.B. (Side B)



A-S2000



6

7

В

Α

2

3

С

D


Ε

G


Н

A B C D E F G H I

MAIN (2) P.C.B. (Side B)



MAIN (5) P.C.B. (Side B)



Semiconductor Location

Ref no.	Location
D222	E4
D223	H4
Q214	G5
Q218	G5

A-S2000


A B C D E F G H I J
A-\$2000

Safety measures

- Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.
- Note that positions indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there. Before starting any repair work, perform discharge by connecting a discharge resistor (5k-ohms/10W) between terminals at following positions. The time required for discharging is about 30 seconds.
- 1. C308 on MAIN (3) P.C.B..
- 2. C309 on MAIN (3) P.C.B.
- 3. C335 on MAIN (3) P.C.B.
- 4. C336 on MAIN (3) P.C.B..

安全対策

- ・ この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。
- ・ 下記箇所には電源をOFFにした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。修理作業前に放電用抵抗(5 kΩ/10 W)を下記箇所の端子間に接続して放電してください。放電所用時間は約30秒間です。
 - 1. MAIN(3) P.C.B. OC308
 - 2. MAIN(3) P.C.B. OC309
- 3. MAIN(3) P.C.B. OC335
- 4. MAIN(3) P.C.B. ΦC336



1

2

3

5

6

7

MAIN (3) P.C.B. (Side A)


A-S2000


MAIN (3) P.C.B. (Side B)

3

Semiconductor Location Ref no. Location

Ref no.	Location
D309	F4
D310	F4
D329	E4
D330	E4
Q300	F4
Q301	F5
Q302	F4
Q318	E4
Q322	E4





l J

A-S2000

2

3

Α


FRONT (1) P.C.B. (Side B)

В


FRONT (2) P.C.B. (Side B)

Н

G




С





FRONT (3) P.C.B. (Side B)

FRONT (9) P.C.B. (Side B)



• Semiconductor Location Ref no. Location Ref no. Location D5004 E4 Q5013 D3 D5011 D5 Q5014 D3 D5012 ВЗ C4 Q5015 D5013 C4 Q5016 СЗ D5014 C4 Q5019 D3 D5015 C4 Q5023 D3 D5017 Q5026 D3 D5020 Q5027 D3 Q5028 B5 Q5031 D3 D5025 Q5033 D3 D5036 Q5035 D3 D5037 C4 Q5036 B5 D5 Q5037 ВЗ Q5008 D5 Q5038 В3 Q5009 ВЗ





7

В

Α

1

2

3

С

D

Ε

G

1

3

Α

FRONT (4) P.C.B. (Side B)


В

FRONT (5) P.C.B. (Side B)


FRONT (6) P.C.B. (Side B)


Н

G



С








FRONT (11) P.C.B. (Side B)

FRONT (7) P.C.B. (Side B)

FRONT (8) P.C.B. (Side B)







Semiconductor Location

Ref no.	Location
D345	G5
D346	H5
D5026	B2
Q305	G5
Q306	H5


A B C D E F G H I J

FRONT (10) P.C.B. (Side A)

A-S2000

Semiconductor Location

Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location
D1003	H4	D1009	E3	Q1014	D4	Q1024	G3	Q1032	F4	Q1038	E4
D1004	H4	Q1009	D4	Q1015	C4	Q1025	F3	Q1033	G4	Q1039	C6
D1005	E4	Q1010	D4	Q1016	C4	Q1026	F3	Q1034	F4	Q1040	D6
D1006	E4	Q1011	C4	Q1017	G3	Q1027	G3	Q1035	H4	Q1044	F6
D1007	D4	Q1012	C4	Q1018	F3	Q1028	F3	Q1036	G4	Q1045	G6
D1008	F5	Q1013	D4	Q1023	G3	Q1031	G4	Q1037	F4		



56


1

3

FRONT (10) P.C.B. (Side B)

• Semiconductor Location

Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location	Ref no.	Location
D1001	G4	D1013	G6	Q1005	D4	Q1020	G3
D1002	E4	Q1001	D4	Q1006	D6	Q1021	E3
D1010	C6	Q1002	D4	Q1007	C4	Q1022	E3
D1011	D6	Q1003	C4	Q1008	C4	Q1029	G4
D1012	F6	Q1004	C4	Q1019	G3	Q1030	F4



A-S2000

A B C D E F G H I J

FRONT (12) P.C.B. (Side A)


A-S2000

2


3

5


6




FRONT (13) P.C.B. (Side A)




FRONT (12) P.C.B. (Side B)





FRONT (14) P.C.B. (Side A)

R, L models




Semiconductor Location

Ref no.	Location
D122	A6
D123	C6

FRONT (14) P.C.B. (Side B)

R, L models




N


M

C

D



G



G

Н

M

Ν


В

C

D

N

M



В Ε C D G Н A-S2000 **FUNCTION 3/3** Page 66 B4 to FRONT (14)_W8A, W8B (R, L models) To POWER TRANSFORMER (U, C, T, K, A, B, G, J models) DTC144EKA 5.0 &2 Q1 ■ E E E E E (VR50680) \$18 HS1 | CB3 CB4 DLS9D1-0(M)0.25 AC20.4 TE1 AC IN R-30190(27) POWER ON/OFF switch W1 +5M PDET J X9219A0 UC 220 RL 221 TKABGE 222 Page 64 B4 to FRONT (1)_CB501 G1 P00385 PSVA1 PSVA2 CB25 PSVA1 POWER(5) Page 63 L3 to MAIN (3)_W317 DTA144EKA &3 D306 0 N DTC144EKA To POWER TRANSFORMER Page 59 [3] DTA144EKA &3 to BALANCE_CB203 Page 66 H6 to FRONT (13)_CB79 MN JUU. NJM7912FA IC52 -18V FUNCTION (3) ● 電圧は、内部抵抗10MΩの電圧計で測定したものです。 ● △印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、 \star All voltages are measured with a 10M Ω /V DC electronic voltmeter. ★ Components having special characteristics are marked \(\text{\Lambda}\) and must be replaced パーツリストに記載されている部品を使用してください。 with parts having specifications equal to those originally installed. ● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。 ★ Schematic diagram is subject to change without notice.

Destination Part List . l sxx G KB00176 T6.3AL250V WG41080 10A125V KB00176 T6.3AL250V KB00176 T6.3AL250V KB00176 T6.3AL250V s1 X9222A0 X9222 s2 X9219A0 X9219 X9220A0 X9220 X9221A0 X9221 X9222A0 WM13790 WM13790 WM13790 s4 CB2 X VG87990 VHIS X X WE10290 0.01/100 s5 X X X WE10290 0.01/100 WE10290 0.01/100 WE10290 0.01/100 WE10290 0.01/100 s6 C 1 1 s7 VS99780 1T2A1 D9 X X UR26710 10/50 s8 C9 X X X UR29710 10/100 s9 X VU99490 MA8091-L s10 X X X X UR26710 10/50 s11 × X VR04310 SK208 s12 X X s13 X X Χ VT33290 1SS355 s14 × X X RD35510 100 s15 R7, R6 Χ X Х VC93850 C3852 s16 s17 VN50000 VN50000 VN50000 VN50000 VN50000 VN50000 X VR50680 PUH16-25 s18 HS1 X X X UU23933 3300/16 UU23933 3300/16 UU23933 3300/16 s19 VR04310 SK208 × s20 X X X VU99340 MA8062-M s21 X X X s22 RD35000 0 RD35000 0 RD35000 RD35000 0 RD35000 0 RD35000 0 s23 D13 Χ X X VU99990 MA8300-M RD35647 4.7K s24 | R16 X X X

> NOTICE (model)
> (J).... JAPAN
> (U).... U.S.A
> (C).... CANADA
> (R)... GENERAL
> (T).... KOREA (K) KOREA
> (A) AUSTRALIA
> (B) BRITISH
> (G) EUROPE
> (L) SINGAPORE
> (E) SOUTH EUROPE
> (V) TAIWAN

M

Ν


IC51: NJM7812FA Voltage regulator

Voltage regulator

IC52: NJM7912FA

M

MAIN



G

- Safety measures

 Some internal parts in this product contain high voltages and are dangerous. Be sure to take safety measures during servicing, such as wearing insulating gloves.

 Note that positions indicated below are dangerous even after the power is turned off because an electric charge remains and a high voltage continues to exist there. Before starting any repair work, perform discharge by connecting a discharge resistor (5k-ohms/10W) between terminals at following positions. The time required for
- 1. C308 on MAIN (3) P.C.B..

4. C336 on MAIN (3) P.C.B..

2. C309 on MAIN (3) P.C.B.. 3. C335 on MAIN (3) P.C.B..

C


・ この製品の内部には高電圧部分があり危険です。修理の際は、絶縁性の手袋を使用するなどの安全対策を行ってください。 ・ 下記箇所には電源をOFFにした後も電荷が残り、高電圧が維持されており危険です。 ・ 修理作業前に有用抵抗(5 k Q / 10 W)を下記箇所の端子間に接続して放電してください。放電所用時間は約30秒間です。

4. MAIN (3) P.C.B. OC336

- 1. MAIN (3) P.C.B. OC308 2. MAIN (3) P.C.B. OC309 3. MAIN (3) P.C.B. OC335
- \bigstar All voltages are measured with a 10M Ω/V DC electronic voltmeter. ★ Components having special characteristics are marked △ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.

★ Schematic diagram is subject to change without notice.

- 電圧は、内部抵抗10MΩの電圧計で測定したものです。 <u>小</u>印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、
- パーツリストに記載されている部品を使用してください。 ● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。



G

M

Ν


M

FRONT 2/3

В

C

D



G

Н

RESISTOR	
REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
\triangle	METAL OXIDE FILM RESISTOR
\triangle	METAL FILM RESISTOR
	METAL PLATE RESISTOR
	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
	CEMENT MOLDED RESISTOR
\bigcirc	SEMI VARIABLE RESISTOR
	CHIP RESISTOR


REMARKS	PARTS NAME	
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR	 []
\otimes	TANTALUM CAPACITOR	П
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR	
•	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR	
0	POLYESTER FILM CAPACITOR	
0	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR]
\bigcirc	MICA CAPACITOR	
P	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR	
	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR	
6	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM	
S	CAPACITOR	


NOTTOE
NOTICE (model)
(J) JAPAN
(U) U.S.A
(C)····· CANADA
(R)···· GENERAL
(T)····· CHINA
(K)····· KOREA
(A)····· AUSTRALIA
(B)····· BRITISH
(G)····· EUROPE
(L) SINGAPORE
(E) SOUTH EUROPE

(V)····· TAIWAN (F)···· RUSSIAN


nter	changeable Parts at M	lanufacture—Stage
ark	Reference Parts Number	Parts Name
§ 1	D1003-1009	1SS355
		MA111
		KDS160-RTK/P

- \bigstar All voltages are measured with a 10M Ω/V DC electronic voltmeter. ★ Components having special characteristics are marked ⚠ and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- ★ Schematic diagram is subject to change without notice.
- 電圧は、内部抵抗10MΩの電圧計で測定したものです。 <u>小</u>印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、
- パーツリストに記載されている部品を使用してください。 ● 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。





SPEAKERS



(A)····· AUSTRALIA (L) ····· SINGAPORE (E).... SOUTH EUROPE Ν

M


	Γ
REMARKS	PARTS NAME
NO MARK	CARBON FILM RESISTOR (P=5)
	CARBON FILM RESISTOR (P=10)
\triangle	METAL OXIDE FILM RESISTOR
A	METAL FILM RESISTOR
\boxtimes	METAL PLATE RESISTOR
	FIRE PROOF CARBON FILM RESISTOR
	CEMENT MOLDED RESISTOR
\oslash	SEMI VARIABLE RESISTOR
	CHIP RESISTOR

CAPACITOR

REMARKS	PARTS NAME	
NO MARK	ELECTROLYTIC CAPACITOR	Ы
\otimes	TANTALUM CAPACITOR	И
NO MARK	CERAMIC CAPACITOR	
•	CERAMIC TUBULAR CAPACITOR	
O	POLYESTER FILM CAPACITOR	
	POLYSTYRENE FILM CAPACITOR] { }
\Box	MICA CAPACITOR	
P	POLYPROPYLENE FILM CAPACITOR	
	SEMICONDUCTIVE CERAMIC CAPACITOR	
(S)	POLYPHENYLENE SULFIDE FILM	
	CAPACITOR	

Interchangeable Parts at Manufacture-Stage

Mark	Reference	Parts	Number	Parts	Name	
& 1	D122, 123			188355		
				MA111		
				KDS160-F	RTK/P	



- with parts having specifications equal to those originally installed. ★ Schematic diagram is subject to change without notice.
- 電圧は、内部抵抗10MΩの電圧計で測定したものです。 △印のある部品は、安全性確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、 パーツリストに記載されている部品を使用してください。
- 本回路図は標準回路図です。改良のため予告なく変更することがございます。

■ REPLACEMENT PARTS LIST

ELECTRICAL COMPONENT PARTS

WARNING

- Components having special characteristics are marked \triangle and must be replaced with parts having specifications equal to those originally installed.
- The chip resistor is not supplied as a replacement part.
 - * When a chip resistor is necessary, use the following part.

AAX60720: CHIP RESISTOR SAMPLE BOOK

- ▲印のある部分は、安全確保部品を示しています。部品の交換が必要な場合、パーツリストに記載されている部品を使用してください。
- チップ抵抗はサービス部品として供給しません。
 - ※ チップ抵抗が必要な場合は、下記の部品をご利用ください。 AAX60720: CHIP RESISTOR SAMPLE BOOK
- 部品価格ランクは、予告なく変更することがあります。

ABBREVIATIONS IN THIS LIST ARE AS FOLLOWS:

C.A.EL.CHP	: CHIP ALUMI.ELECTROLYTIC CAP	L.EMIT	: LIGHT EMITTING MODULE
C.CE	: CERAMIC CAP	LED.DSPLY	: LED DISPLAY
C.CE.ARRAY	: CERAMIC CAP ARRAY	LED.INFRD	: LED,INFRARED
C.CE.CHP	: CHIP CERAMIC CAP	MODUL.RF	: MODULATOR,RF
C.CE.ML	: MULTILAYER CERAMIC CAP	PHOT.CPL	: PHOTO COUPLER
C.CE.M.CHP	: CHIP MULTILAYER CERAMIC CAP	PHOT.INTR	: PHOTO INTERRUPTER
C.CE.SAFTY	: RECOGNIZED CERAMIC CAP	PHOT.RFLCT	: PHOTO REFLECTOR
C.CE.TUBLR	: CERAMIC TUBULAR CAP	PIN.TEST	: PIN,TEST POINT
C.CE.SMI	: SEMI CONDUCTIVE CERAMIC CAP	PLST.RIVET	: PLASTIC RIVET
C.EL	: ELECTROLYTIC CAP	R.ARRAY	: RESISTOR ARRAY
C.MICA	: MICA CAP	R.CAR.	: CARBON RESISTOR
C.ML.FLM	: MULTILAYER FILM CAP	R.CAR.CHP	: CHIP RESISTOR
C.MP	: METALLIZED PAPER CAP	R.CAR.FP	: FLAME PROOF CARBON RESISTOR
C.MYLAR	: MYLAR FILM CAP	R.FUS	: FUSABLE RESISTOR
C.MYLAR.ML	: MULTILAYER MYLAR FILM CAP	R.MTL.CHP	: CHIP METAL FILM RESISTOR
C.PAPER	: PAPER CAPACITOR	R.MTL.FLM	: METAL FILM RESISTOR
C.PLS	: POLYSTYRENE FILM CAP	R.MTL.OXD	: METAL OXIDE FILM RESISTOR
C.POL	: POLYESTER FILM CAP	R.MTL.PLAT	: METAL PLATE RESISTOR
C.POLY	: POLYETHYLENE FILM CAP	RSNR.CE	: CERAMIC RESONATOR
C.PP	: POLYPROPYLENE FILM CAP	RSNR.CRYS	: CRYSTAL RESONATOR
C.TNTL	: TANTALUM CAP	R.TW.CEM	: TWIN CEMENT FIXED RESISTOR
C.TNTL.CHP	: CHIP TANTALUM CAP	R.CEMENT	: CEMENT RESISTOR
C.TRIM	: TRIMMER CAP	SCR.BND.HD	: BIND HEAD B-TIGHT SCREW
CN	: CONNECTOR	SCR.BW.HD	: BW HEAD TAPPING SCREW
CN.BS.PIN	: CONNECTOR,BASE PIN	SCR.CUP	: CUP TIGHT SCREW
CN.CANNON	: CONNECTOR, CANNON	SCR.TERM	: SCREW TERMINAL
CN.DIN	: CONNECTOR,DIN	SCR.TR	: SCREW,TRANSISTOR
CN.FLAT	: CONNECTOR,FLAT CABLE	SUPRT.PCB	: SUPPORT,P.C.B.
CN.POST	: CONNECTOR,BASE POST	SURG.PRTCT	: SURGE PROTECTOR
COIL.MX.AM	: COIL,AM MIX	SW.TACT	: TACT SWITCH
COIL.AT.FM	: COIL,FM ANTENNA	SW.LEAF	: LEAF SWITCH
COIL.DT.FM	: COIL,FM DETECT	SW.LEVER	: LEVER SWITCH
COIL.MX.FM	: COIL,FM MIX	SW.MICRO	: MICRO SWITCH
COIL,OUTPT	: OUTPUT COIL	SW.PUSH	: PUSH SWITCH
DIOD.ARRAY	: DIODE ARRAY	SW.RT.ENC	: ROTARY ENCODER
DIODE.BRG	: DIODE BRIDGE	SW.RT.MTR	: ROTARY SWITCH WITH MOTOR
DIODE.CHP	: CHIP DIODE	SW.RT	: ROTARY SWITCH
DIODE.VAR	: VARACTOR DIODE	SW.SLIDE	: SLIDE SWITCH
DIOD.Z.CHP	: CHIP ZENER DIODE	TERM.SP	: SPEAKER TERMINAL
DIODE.ZENR	: ZENER DIODE	TERM.WRAP	: WRAPPING TERMINAL
DSCR.CE	: CERAMIC DISCRIMINATOR	THRMST.CHP	: CHIP THERMISTOR
FER.BEAD	: FERRITE BEADS	TR.CHP	: CHIP TRANSISTOR
FER.CORE	: FERRITE CORE	TR.DGT	: DIGITAL TRANSISTOR
FET.CHP	: CHIP FE I	TR.DGT.CHP	: CHIP DIGITAL TRANSISTOR
FL.DSPLY	: FLUORESCENT DISPLAY	TRANS	: TRANSFORMER
FLIR.CE	: CERAMIC FILTER	TRANS.PULS	: PULSE TRANSFORMER
FLIR.COMB	: COMB FILTER MODULE	TRANS.PWR	: POWER TRANSFORMER ASS'Y
FLIR.LC.RF	: LC FILTER,EMI	TUNER.AM	: TUNER PACK,AM
GND.MIL	: GROUND PLATE	TUNER.FM	: TUNER PACK,FM
GND.TERM	: GROUND TERMINAL	TUNER.PK	: FRONT-ENDTUNER PACK
HULDEK.FUS	: FUSE HULDEK	VH	: HUTARY PUTENTIONETER
IU.PRICI	: IU PHUTEUTUK	VH.MIH	POTENTIONETER WITH MOTOR
JUMPER TOT	: JUMPER TECT POINT	VH.5W	: PUTENTIONETER WITH RUTARY SW
JUMPER.ISI	: JUMPEK, IEST PUINT	VK.SLIDE	: OLIDE POTENTIONETER
L.DICI	CHIP ALUMI.ELECTROLYTIC CAP CERAMIC CAP CERAMIC CAP CERAMIC CAP CHIP CERAMIC CAP MULTILAYER CERAMIC CAP CHIP MULTILAYER CERAMIC CAP CERAMIC TUBULAR CAP SEMI CONDUCTIVE CERAMIC CAP ELECTROLYTIC CAP MICA CAP MICA CAP MULTILAYER FILM CAP MICA CAP MULTILAYER FILM CAP MULTILAYER FILM CAP MULTILAYER FILM CAP MULTILAYER FILM CAP MULTILAYER MYLAR FILM CAP MULTILAYER MYLAR FILM CAP PAPER CAPACITOR POLYSTYRENE FILM CAP POLYSTYRENE FILM CAP COLYESTER FILM CAP TANTALUM CAP TANTALUM CAP TOLYETHYLENE FILM CAP CONNECTOR CONNECTOR, BASE PIN CONNECTOR, CANNON CONNECTOR, FLAT CABLE CONNECTOR, FLAT CABLE CONLECTOR, BASE POST COIL, FM MIX COIL, FM MIX COIL, FM DETECT COIL, FM MIX COIL, FM DETECT COIL, FM MIX COULPUT COIL DIODE BRIDGE CHIP DIODE CERAMIC DISCRIMINATOR FERRITE CORE CERAMIC DISCRIMINATOR FERRITE CORE CHIP FET FLUORESCENT DISPLAY CERAMIC FILTER COMB FILTER COMB FILTER COMB FILTER CORE CHIP FET FLUORESCENT DISPLAY CERAMIC FILTER CORB FILTER CORB FILTER COMB FILTER CORB FIL	v H. I HIM	THIMMER PUTENTIOMETER

P.C.B. BALANCE

Ref No.	Part No.	Desc	cription	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	WM096800	P.C.B.	BALANCE		J	PCB BALANCE	
	WM096900	P.C.B.	BALANCE		UC	PCB BALANCE	
	WM097000	P.C.B.	BALANCE		RTKAL	PCB BALANCE	
	WM097100	P.C.B.	BALANCE		В	PCB BALANCE	
	WM097200	P.C.B.	BALANCE		G	PCB BALANCE	
CB201	VB390700	CN. BS. PIN	11P			コネクタベースポスト	01
CB202	VB390600	CN. BS. PIN	10P			コネクタベースポスト	01
CB203	VB389900	CN. BS. PIN	3P			ベースピン	01
C2001-2004	WE100500	C.PP	100pF 630V			PPコン	01
C2001-2004	WE100300	C.PP	1			P P I D	01
I		C.PP				P P コン	01
	WE101700		1000pF 100V				01
I	UU297100	C.EL	10uF 100V			ケミコン FW	01
	WE100500	C.PP	100pF 630V			P P I D	01
C2029-2032		C.EL	47uF 35V			ケミコン FW	01
C2037-2040		C.EL	10uF 50V			ケミコン FW	01
C2041-2042		C.EL	100uF 16V			ケミコン	01
C2043-2044		C.EL	10uF 50V			ケミコン FW	01
	WE100400	C.PP	47pF 630V			PPコン	
C2052-2055		C.PP	100pF 630V		RTKABGL	PPコン	
		DIODE.ZENR	MA8062-L 6V			ツェナーダイオード	01
D2005-2024	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D2027	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D2032	VU995500	DIODE.ZENR	MA8100-H 10.3V			ツェナーダイオード	02
D2033-2036	VU996100	DIODE.ZENR	MA8120-L 11.7V			ツェナーダイオード	01
D2037-2039	VU995500	DIODE.ZENR	MA8100-H 10.3V			ツェナーダイオード	02
IC201	X3505A00	IC	NJM2068MD-TE2			アンプIC	02
JK201-202	V9234300	CN. CANNON	JACK NC3FBH1			キャノンコネクタ	06
PN201	V9637500	PIN	L=70 #18			スタイルピン	
02001-2004	VH595900	FET	2SK209			FET	01
02005-2012	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
02013-2016	VH595900	FET	2SK209			FET	01
02017	V7421800	TR	2SA1312–GR, BL			トランジスタ	01
02018	V7421700	TR. CHP	2SC3324–GR, BL			チップトランジスタ	01
02019	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
02020	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
02021	V7421700	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
02022	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			ドップトランジスタ	01
02023	V7421700 V7421800	TR	2SA1312-GR, BL				01
02024-2025						ドランフペメ チップトランジスタ	01
I	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL				
02026	V7421800	TR CUD	2SA1312-GR, BL				01
02027	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
02028	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
02029	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
02030	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
02031	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
02032	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
R2001–2004		R. CAR	47KΩ 1/2W			カーボン抵抗	
R2005–2008		R. CAR	100 Ω 1/2W			カーボン抵抗	
I		R.MTL.FLM	120Ω 1W			金属被膜抵抗	
R2065-2068	V8070100	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01
R2079–2080	HF355100	R. CAR	100Ω 1/2W			カーボン抵抗	
R2083-2084	HF355100	R. CAR	100Ω 1/2W			カーボン抵抗	
RY203	WK364200	RELAY	DC EC2-24NU-F			リレー 24V	

^{*} New Parts * 新規部品

	Ref No.	Part No.	Desc	ription		Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*		WM091200	P.C.B.	FUNCTION		1101114	J	PCB FUNCTION	
*		WM091300	P. C. B.	FUNCTION			UC	PCB FUNCTION	
*		WM091400	P.C.B.	FUNCTION			RL	PCB FUNCTION	
*		WM091500	P.C.B.	FUNCTION			TK	PCB FUNCTION	
*		WM091600	P.C.B.	FUNCTION			Α	PCB FUNCTION	
*		WM091700	P.C.B.	FUNCTION			В	PCB FUNCTION	
*		WM091800	P.C.B.	FUNCTION			G	PCB FUNCTION	
	CB2	VG879900	CN.BS.PIN	2P			RL	ベースピン	01
<u> </u>	CB3-4	WC050700	CLIP.FUSE	EYF-52BCY				ヒューズクリップ	01
	CB23	LB918030	CN.BS.PIN	3P				ベース付ポスト	01
	CB25	VB390100	CN.BS.PIN	5P				ベースピン	01
	CB301	VB389900	CN. BS. PIN	3P				ベースピン	01
	CB305	VB390100	CN. BS. PIN	5P				ベースピン	01
	CB401	VB390700	CN.BS.PIN	11P				コネクタベースポスト	01
	CB402	VB390300	CN. BS. PIN	7P				ベースピン	01
	CB403 CB404	VB390800	CN. BS. PIN	12P				コネクタベースポスト コネクタベースポスト	01
	CB404 CB405	VF283300 VB390000	CN.BS.PIN CN.BS.PIN	15P 4P				ベースピン	01 01
	CB405 CB406	VB390000 VB389900	CN. BS. PIN	4F 3P				ベースピン	01
	C1	VR325100	C. MYLAR		100V			マイラーコン	01
	C2	UU266220	C. EL	2.2uF	50V			ケミコン FW	01
	C3	UU239330	C. EL	3300uF	16V			ケミコン	
	C4	UU266220	C.EL	2.2uF	50V			ケミコン FW	01
	C5	UA654100	C. MYLAR		50V J			マイラーコン	01
	C6	UR267100	C.EL	10uF	50V		RL	ケミコン	
	C7	UU266100	C.EL	1uF	50V			ケミコン	01
	C8	UR297100	C.EL		100V		RL	ケミコン	
	C9	UR267100	C.EL		50V		RL	ケミコン	
	C11	WE102900	C.PP		100V		JUCTKABG	PPコン	
	C12-13	WE102900	C. PP		100V		RL	P P コン	
	C14	V6185300	C. CE. SAFTY		275V			規格認定コンデンサ	01
	C306-307	VR325400	C. MYLAR		100V			マイラーコン	01
	C317–318 C320–321	UU259330	C. EL	3300uF	35V			ケミコン FW マイラーコン	01
	C320-321 C331-332	VR325400 UU238100	C.MYLAR C.EL		100V 16V			ケミコン	01
	C351-332	US135100	C.CE.CHP		16V			チップセラコン	01
	C3006	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			チップセラコン	01
	C3008-3017	WE100500	C. PP	100pF	630V			PPコン	"
	C3018	UA652100	C. MYLAR		50V J		JUCRAL	マイラーコン	01
	C3018	UA652470	C. MYLAR	•	50V J		TKBG	マイラーコン	01
	C3019	UA652100	C. MYLAR	100pF	50V J		JUCRAL	マイラーコン	01
	C3019	UA652470	C.MYLAR		50V J		TKBG	マイラーコン	01
		UA652100	C. MYLAR	100pF	50V J			マイラーコン	01
	C3022-3023		C.EL	10uF	50V			ケミコン FW	01
	C3026-3027		C.EL		16V			ケミコン	01
	C3028-3029		C. PP		630V		TKBG	P P ¬ >	
	C3030-3031		C. PP		630V			P P I V	01
	C3034-3035		C.EL		16V			ケミコン FW	01
	C3036-3037		C.PP		630V			P P コン	
	C3044-3045		C. PP		100V			P P コン たミコン E W	01
	C3046-3049 C3050-3051		C.EL C.PP		100V 100V			ケミコン FW PPコン	UI
	C3050-3051		C. PP		630V			P P コン	
	C3060-3063		C. EL	47uF	35V			ケミコン FW	01
	C3067-3068		C.EL	100uF	35 V			ケミコン	01
	3000, 0000	30_00100						• • •	

^{*} New Parts * 新規部品

Ref No.	Part No.	Des	cription		Remarks	Markets	部品名	ランケ
C3072-3073	UU267100	C.EL	10uF	50V			ケミコン FW	01
C3080	US135100	C.CE.CHP	0.1uF	16V			チップセラコン	01
C3081	US062100	C.CE.CHP	100pF	50V B		TKBG	チップセラコン	01
23083	US062100	C.CE.CHP	100pF	50V B		TKBG	チップセラコン	01
C3085-3086	US062470	C.CE.CHP		50V B		TKBG	チップセラコン	01
C4001-4006		C.EL	0.33uF	50V			ケミコン FW	
C4007-4012		C.MYLAR	0.1uF	100V			マイラーコン	01
C4013-4014		C.EL	10uF	50V			ケミコン FW	01
C4015-4016		C.EL	47uF	100V			ケミコン	"
I	VR325400	C. MYLAR	0.1uF	100V			マイラーコン	01
I	UU266470	C.EL	4.7uF	50V			ヾ	01
I	UU267470	C.EL	4.7ui 47uF	50V			トラミコン トラコン FW	01
I			1					
C4067-4078	UU266470	C.EL	4.7uF	50V			ケミコン	01
24079-4090	WE100300	C. PP	33pF	630V			PPコン	01
24091–4094	UU267470	C.EL	47uF	50V			ケミコン FW	01
24095–4098	UU266100	C.EL	1uF	50V			ケミコン	01
I	UT954470	C.PP	0.047uF	100V			PPコン	
4107–4110	UU267100	C.EL	10uF	50V			ケミコン FW	01
4111–4114	UA652100	C.MYLAR	100pF	50V J			マイラーコン	01
4119-4122	WE101300	C.PP	470pF	100V			PPコン	01
4123–4126	WE101700	C.PP	1000pF	100V			PPコン	
24127–4130		C.EL	10uF	100V			ケミコン FW	01
4131–4138		C.PP	100pF	630V			PPコン	
4139–4142		C.EL	47uF	35V			ケミコン FW	01
4143–4144		C.EL	47uF	100V			ケミコン	01
4145–4146		C.EL	10uF	50V			トラミコン FW	01
I								1
4149–4150		C.EL	10uF	50V				01
4155–4156		C.EL	47uF	100V			ケミコン	0.4
4159–4164		C.CE.CHP	47pF	50V B			チップセラコン	01
4165–4166		C.EL	47uF	16V			ケミコン FW	
4167–4168		C.EL	10uF	50V			ケミコン FW	01
1169–4170	UU237470	C.EL	47uF	16V			ケミコン FW	
4171–4188	US062100	C.CE.CHP	100pF	50V B			チップセラコン	01
4206–4207	UU238100	C.EL	100uF	16V			ケミコン	01
4208–4209	US135100	C.CE.CHP	0.1uF	16V			チップセラコン	01
4211	US135100	C.CE.CHP	0.1uF	16V			チップセラコン	01
4214	US135100	C.CE.CHP		16V			チップセラコン	01
1–4	VT332900	DIODE	1SS355				ダイオード	01
5	VU990500	DIODE.ZENR	MA8030-L	2.9V			ツェナーダイオード	01
6	VT332900	DIODE	1SS355	2101		RL	ダイオード	01
7	VU994900	DIODE. ZENR	MA8091-L 8	0 01/		RL	リン・オーダイオード	01
8	VU993400		MA8062-M			RL	ツェナーダイオード	01
I		DIODE. ZENR		0. ZV				01
9	VS997800	DIODE	1T2			RL	ダイオード	01
10	VT332900	DIODE	1SS355	44 0001			ダイオード	01
11	V4756800	DIODE.BRG	1	1A 600V			ダイオートブリッジ	01
12	VT332900	DIODE	1SS355				ダイオード	01
)13	VU999900	DIODE.ZENR	MA8300-M	30V		RL	ツェナーダイオード	01
306	V4756800	DIODE.BRG	S1NB60	1A 600V			ダイオートブリッジ	01
3001–3004	VT332900	DIODE	1SS355				ダイオード	01
3005–3008		DIODE.ZENR		6V			ツェナーダイオード	01
3009-3026		DIODE	1SS355				ダイオード	01
3027-3028	VU999200	DIODE. ZENR	MA8240-H	25V			ツェナーダイオード	01
)3027-3020	VU995500	DIODE. ZENR	MA8100-H				ツェナーダイオード	02
3030–3033		DIODE. ZENR	MA8120-L 1				フェナーダイオード ツェナーダイオード	01
03034-3036			1				フェナーダイオート ツェナーダイオード	02
	V119955()()	DIODE.ZENR	MA8100-H	1U.3V	l		フェナータイオート	1 02

^{*} New Parts * 新規部品

	Ref No.	Part No.	Desc	ription	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	D4009-4010	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4011-4014		DIODE.ZENR	MA8062-L 6V			ツェナーダイオード	01
	D4015-4034		DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4035-4036		DIODE.ZENR	MA8120 12.0V			ツェナーダイオード	
	D4037-4038		DIODE	1SS355			ダイオード	01
	D4039-4040		DIODE.ZENR	MA8240-H 25V			ツェナーダイオード	01
	D4041-4042		DIODE.ZENR	MA8120 12.0V			ツェナーダイオード	
	D4047-4048		DIODE	1N4002S			ダイオード	01
<u> </u>	F1	WG410800	FUSE	10A 125V		JUCRL	ヒユーズ	01
	F1	KB001760	FUSE	6.3A 250V		TKABG	ヒューズ	02
<u>_</u>	IC51	XJ608A00	IC	NJM7812FA			I C	02
<u>^</u>	IC52	XC721A00	IC	NJM7912FA -12V			電源IC	02
	IC301	X3505A00	IC	NJM2068MD-TE2			アンプIC	02
	IC302-303	XV763A00	IC	OP275GSR OP AMP			アンプIC	05
	IC401-406	XV763A00	IC	OP275GSR OP AMP			アンプIC	05
	IC407-412	X9020A00	IC. ANALOG	TC94A81UG			IC アナログ	
	IC413	X3505A00	IC	NJM2068MD-TE2			アンプIC	02
	PJ301	WK523200	JACK.PIN	2P JACK T7431-AAAA			ピンジャック 2 P	
	PJ302-304	WK523300	JACK.PIN	4P JACK T6905-AAAE			ピンジャック 4 P	
	PN301-302	V9637500	PIN	L=70 #18			スタイルピン	
	PN351	V9637500	PIN	L=70 #18			スタイルピン	
	PN401-405	V9637500	PIN	L=70 #18			スタイルピン	
	01	VV655700	TR. DGT	DTC144EKA			デジタルトランジスタ	01
	02	VV556400	TR	2SC2412K 0, R, S		DI DI	トランジスタ	01
	03	VC938500	TR	2SC3852		RL	トランジスタ	02
	04 05	VV556400	TR	2SC2412K 0, R, S		RL	トランジスタ トランジスタ	01
	Q6	VC938500 VR043100	TR FET	2SC3852 2SK208 Y		RL	ドランクスタ チップFET	02 01
	07	VV556400	TR	2SC2412K Q, R, S		I IIL		01
	08	VR043100	FET	2SK208 Y		RL	チップFET	01
	0144	VV655700	TR. DGT	DTC144EKA			デジタルトランジスタ	01
	0145–146	VV655300	TR. DGT	DTA144EKA			デジタルトランジスタ	01
	0147	VV655700	TR. DGT	DTC144EKA			デジタルトランジスタ	01
	Q401	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01
	03001-3006	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01
	03007-3008	VH595900	FET	2SK209			FET	01
	03009-3012	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	03013-3016		FET	2SK209			FET	01
	03017-3020		TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	03021-3022		FET	2SK209			FET	01
	03023-3024		TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
	03025-3028		TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	03029-3030		TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
	03031	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	03032 03033	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ チップトランジスタ	01
	l I	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			テップトプランスタ トランジスタ	01 01
	03034 03035	V7421800 V7421700	TR TR.CHP	2SA1312-GR, BL 2SC3324-GR, BL			トランソスタ チップトランジスタ	01
	03036	V7421700 V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			デックトランジスタ トランジスタ	01
	03037	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			ドラマラペメ チップトランジスタ	01
	03038	V7421700 V7421800	TR	2SA1312-GR, BL				01
	03039	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03
	03040	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	03
	04001-4002		TR	2SA1037K Q, R, S			トランジスタ	01
	04003-4006	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01
			L	l .		1		

^{*} New Parts * 新規部品

P.C.B. FUNCTION											
Ref No.	Part No.	Desc	cription	Remarks	Markets	部 品 名	ランク				
Q4007-4008	VV556500	TR	2SA1037K Q,R,S			トランジスタ	01				
04009-4011	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01				
04012-4015	VH595900	FET	2SK209			FET	01				
04016-4023	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01				
04024-4027	VH595900	FET	2SK209			FET	01				
Q4028	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01				
04029	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01				
Q4030	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01				
04031	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01				
04032	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01				
04033	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01				
04034	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01				
04035-4036	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01				
Q4037	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01				
04038	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01				
04039	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01				
04040	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01				
04041	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01				
04042	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01				
04043	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01				
04044	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03				
04045	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	03				
04046	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03				
04047	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	03				
04048	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03				
04049	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	03				
04050-4053	VV655700	TR. DGT	DTC144EKA			デジタルトランジスタ	01				
04054-4057	VZ725900	TR	2SD1938F S,T			トランジスタ	01				
R312-313	V8070000	R.MTL.FLM	1Ω 1W			金属被膜抵抗	01				
R3001-3012	HF357470	R. CAR	47KΩ 1/2W			カーボン抵抗					
R3013-3026	HF355470	R. CAR	470Ω 1/2W			カーボン抵抗					
R3049-3050	HF359100	R. CAR	1MΩ 1/2W			カーボン抵抗					
R3051-3052	HF355100	R. CAR	100Ω 1/2W			カーボン抵抗					
R3078	V8070100	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01				
R3086	V8070100	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01				
R3109-3112		R.MTL.FLM	120Ω 1W			金属被膜抵抗					
R3114-3117	WA621500	R.MTL.FLM	120Ω 1W			金属被膜抵抗					
R3120-3121	V8070100	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01				
R3123-3124	1	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01				
R3145-3146	l	R. CAR	470Ω 1/2W			カーボン抵抗					
R4043	US062100	C.CE.CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01				
R4045	US062100	C.CE.CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01				
R4047	US062100	C.CE.CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01				
R4049	US062100	C.CE.CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01				
R4051	US062100	C.CE.CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01				
R4053	US062100	C.CE.CHP	100pF 50V B			チップセラコン	01				
R4079-4082	V8070100	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01				
R4083-4094	l	R. CAR	1KΩ 1/2W			カーボン抵抗					
R4136-4139	l	R. CAR	100KΩ 1/2W			カーボン抵抗					
R4142-4145	1	R. CAR	100Ω 1/2W			カーボン抵抗					
R4163	V8070100	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01				
R4165	V8070100	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01				
R4201-4208	l	R.MTL.FLM	120Ω 1W			金属被膜抵抗					
R4213-4216	l	R.MTL.FLM	2.2Ω 1W			金属被膜抵抗	01				
R4255-4256	HF359100	R. CAR	1MΩ 1/2W			カーボン抵抗					
		i .	İ.		1	i.	1				

P.C.B. FUNCTION and P.C.B. MAIN

M RY1 V9366900 RELAY DLS9D1-0 (M) 0.25W U RY301-306 WK364200 RELAY DC EC2-24NU-F U RY401-404 WK364200 RELAY DC EC2-24NU-F U	ーボン抵抗 レー 9 V T V - 8 レー 2 4 V レー 2 4 V クリューターミナル 源トランス 源トランス 源トランス	05
	クリューターミナル 涼トランス 源トランス	01
* 🛕 T1		
* 🛕 T1	源トランス	
	.Cインレット 2 P バインドBタイトネジ	03 01
* WM089600 P.C.B. MAIN J P	CB MAIN	
	CB MAIN	
	CB MAIN	
	CB MAIN CB MAIN	
	CB MAIN	
	CB MAIN	
	ニス付ポスト ニスポスト	01 01
	ニスポスト	01
	ニス付ポスト	01
	ニスポスト	01
	デースピン デッシュ	01
	· ファュ バースポスト	01
CB71 VB390200 CN. BS. PIN 6P	ネクタベースポスト	01
	ニス付ポスト	01
	ニス付ポスト ニスポスト	01 01
	ニスポスト ニスピン	01
	ニス付ポスト	01
	「ッシュ - : : : - :	
	・ ・ミコン FW	01 01
	P _J	01
	Pコン	01
	P _¬	
	・ミコン FW ・ミコン FW	
	ミコン FW Pコン	
	ミコン FW	
C113 UU266470 C.EL 4.7uF 50V ケ	ミコン	01
	イラーコン	01
	ミコン FW Pコン	
	ーップセラコン	01
C119 VN511100 C.EL 10uF 50V B	Pケミコン	
	ミコン FW	01
	・ミコン FW ・ミコン FW	01
	Pコン	

^{*} New Parts * 新規部品

01 01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01 01
01 01 01 01 01
01 01 01 01 01
01 01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01 01 01
01
01
01
01
1
01
01
01
01
01
01
01
01
01
"
01
01
01
01
01
01
01
-ド 01
01
01
01
01
t

^{*} New Parts * 新規部品

D337-344		Ref No.	Part No.	Desc	ription	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
Di16		D112-114	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
Di16		D115	VU992600	DIODE.ZENR	MA8051-M 5.1V			ツェナーダイオード	01
Dil 17-118 W1995000 Dil ODE、ZBHR MAB130-M 139 ソエナーダイオード OI Dil ODE ZBHR MAB002-L 6V ソエナーダイオード OI DI ODE ZBHR MAB002-L 6V VI ZBY OI		D116	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
Di 122-123 W122-250 DIODE R.S245 W259270 DIODE ZBNR W258C1 6.0V フェナキ・ダイオード 01 1020-1-270 W1847200 DIODE ZBNR W359200 DIODE ZBNR W35		D117-118	VU996600	DIODE.ZENR	MA8130-M 13V			ツェナーダイオード	01
Di 122-123		D121		DIODE.ZENR	MA8062-L 6V			ツェナーダイオード	01
DOI-0202		D122-123	VH282500	DIODE	RLS245			ダイオード	01
DOI-O202		D124-125	VQ592700	DIODE.ZENR	HZS6C1 6.0V			ツェナーダイオード	01
D03-205 MA180300 D100E			l						
D208-2079									
Deconomination D			l						
D210									
D211									
D212-214			l						
D215			l						
D216			1						
D217-218			1						
D221									
* 点 D300-301 W1-82500 D10DE BRG D10SE,BRG D10SE,BRG D10SE,BRG D10SE,BRG D10SE,BRG D10SE,BRG D10SE,BRG D10SE,BRG D10SE,BRG D10SE,ZENR MAB100-M 10V ツェナーダイオード リッジ フェナーダイオード D10DE, ZENR MAB100-M 10V ツェナーダイオード 01 D315 V732900 D10DE ERS D10DE ERS D10SE, ZENR MAB100-M 10V ツェナーダイオード 01 D315 V732900 D10DE RLS245 ダイオード 01 D315 V732900 D10DE RLS245 グイオード 01 D10SE,ZENR MAB100-M 10V ツェナーダイオード 01 D325-330 WK678000 D10DE RLS245 グイオード 01 D10SE,ZENR MAB100-M 10V ツェナーダイオード 01 D1SE,ZENF MAB100-M 10V フェナーダイオード 01 D1SE,ZENF MAB100-M 10V ツェナーダイオード 01 D1SE,ZENF MAB100-M 10V NICE,ZENF MAB100-M 10V NICE,ZENF MAB10			1						
* 並 D300-301			l						
** D302-303	* /\		l						-
* D304-305 WK611100 D10DE_BRG D6SBN20 6A 200V D3097-308 WY0995400 D10DE_ZENR MAB100-M 10V フェナーダイオード 01 D315 V7322900 D10DE RLS245 グイオード 01 D315 V7322900 D10DE RLS245 グイオード 01 D315 V7322900 D10DE RLS245 グイオード 01 D331-334 V19422500 D10DE RLS245 グイオード 01 D331-334 V1995400 D10DE_ZENR MAB100-M 10V グイオード 01 D331-334 V1995400 D10DE_ZENR MAB100-M 10V グイオード 01 D331-334 V1995400 D10DE_ZENR MAB100-M 10V グイオード 01 D10DE_ZENR MAB100-M 10 D10DE_ZENR MAB100-M 10V グイオード 01 D10DE_ZENR MAB100-M 10V グイオード 01 D10DE_ZENR MAB100-M 10 D10DE_ZENR MAB100-M			l						
D307-308 VU995400 D10DE. ZENR MA8100-M 10V Pxナーダイオード 01 0309-314 VH282500 D10DE RLS245 ダイオード 01 0315-336 VH282500 D10DE RLS245 ダイオード 01 031-334 VH282500 D10DE RLS245 Ø4イオード 01 Ø4イオード 01 Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 Ø4 Ø	*		1						
D309-314			l						
D315									01
* ▲ D325-330 VH282500 D10DE RLS245			l						
* 小 D331-334 VU995400 D10DE.ZENR M8100-M 10V D135-8360 WK878000 D10DE.BRG D15XBN20-7001 15A D335-3360 WK878000 D10DE BRG D15XBN20-7001 15A D337-344 VH282500 D10DE RLS245 ダイオード グイオード 34 イード 34 イード 34 イード 35 イード 37 イード 47 イード 37 イード 47 イード 38 イード 47 イード 37 イード 47 イード 37 イード 47 イード・ランジスタ 40 イード・ランジス			l						
* A D335-336 WK878000 D10DE.BRG D15XBN20-7001 15A D337-344 VH282500 D10DE RLS245 ダイオード 01 15(102 X0515A00 IC LM61C1Z THERMAL IC202 X0515A00 PHOT.CPL TLP421 GR フォトカブラ 01 メア203-206 WK849100 BUS. BAR. 3P 3P バスバー 3 P バスバー			1						•
D337-344	* /								
IC102			l					-	01
IC202			1						
TC300-303			l						
**									
**	*	JY103-106							
PN52-53	*		l	BUS. BAR. 3P					
**			l		L=70 #18				
↑			1	PIN	L=70 #18			スタイルピン	
↑	*	0101-102	WN104500	FET	2SK369 BL TP			FET	
↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	<u>/</u> \	0103		TR	2SC1846 S			トランジスタ	01
↑↑ 0109 VE198800 TR 2SC2705 0,Y トランジスタ 01 トランジスタ 03 * # ↑ 0111 − 113 WF870000 TR 2SC6011 0,P,Y 0114 V7421700 TR. CHP 2SC3324−GR, BL 0115−117 V7421800 TR 2SC3324−GR, BL 0119−121 WF870000 TR 2SC6011 0,P,Y 0119−121 WF870000 TR 2SC6011 0,P,Y 0122 WG408900 TR 2SC6011 0,P,Y 0123 VE198800 TR 2SC5291 S,T 0123 VE198800 TR 2SC5291 S,T 0126 WM023600 FET. ARRAY CPH6901−TL−E 0127−128 V7421700 TR. CHP 2SC3324−GR, BL 0130 V7421800 TR 2SC3324−GR, BL 0131 V7421700 TR. CHP 2SC3324−GR, BL 0132 WF612700 TR. CHP 2SC33		0104-108	VE198700	TR	2SA1145 0,Y			トランジスタ	01
↑	<u>/</u> \	0109	VE198800	TR				トランジスタ	01
*#		0110	WG408900	TR				トランジスタ	03
0115-117		0111-113	WF870000	TR	2SC6011 0, P, Y			トランジスタ	07
*#① 0118		0114	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
*#A 0119-121 WF870000 TR 2SC6011 0,P,Y 0122 WG408900 TR 2SC5291 S,T トランジスタ 03 トランジスタ 0123 VE198800 TR 2SC2705 0,Y トランジスタ 01 0124-125 V7421700 TR. CHP 2SC3324-GR, BL チップトランジスタ 01 0127-128 V7421700 TR. CHP 2SC3324-GR, BL チップトランジスタ 01 0130 V7421800 TR 2SC3324-GR, BL チップトランジスタ 01 トランジスタ 01		0115-117	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
↑ 0122 WG408900 TR 2SC5291 S,T 2SC2705 0,Y 0124-125 V7421700 TR. CHP 2SC3324-GR, BL 0130 V7421700 TR. CHP 2SC3324-GR, BL 0130 V7421800 TR 2SC3324-GR, BL 0130 V7421800 TR 2SC3324-GR, BL 0131 V7421700 TR. CHP 2SC3324-GR, BL 2SC3324-GR, BL 0131 V7421700 TR. CHP 2SC3324-GR, BL 2SC3324-GR, BL 0131 V7421700 TR. CHP 2SC3324-GR, BL 4ランジスタ 01 トランジスタ		0118	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
↑	*#/	0119-121	WF870000	TR	2SC6011 0,P,Y			トランジスタ	07
↑		0122	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03
* 0126 WM023600 FET.ARRAY CPH6901-TL-E 2SC3324-GR, BL 2SA1312-GR, BL 2SC3324-GR,		0123	VE198800	TR	2SC2705 0,Y			トランジスタ	01
0127-128				TR. CHP				チップトランジスタ	01
0127-128	*	0126	l	FET. ARRAY				FETアレイ	
☆ 0130 V7421800 TR 2SA1312-GR, BL トランジスタ 01 ☆ 0131 V7421700 TR. CHP 2SC3324-GR, BL チップトランジスタ 01 ☆ 0132 WF612700 TR 2SC2240 GR トランジスタ 01		0127-128	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
⚠ 0131 V7421700 TR. CHP 2SC3324-GR, BL チップトランジスタ 01 ⚠ 0132 WF612700 TR 2SC2240 GR トランジスタ 01	<u> </u>	0130	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
<u>↑</u> 0132 WF612700 TR 2SC2240 GR トランジスタ 01		0131	V7421700	TR. CHP				チップトランジスタ	01
		0132	WF612700	TR	2SC2240 GR				01
		0133	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01

	Ref No.	Part No.	Desc	ription	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
	0134	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
	0135	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
<u> </u>	0136	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03
<u> </u>	0137	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	03
<u> </u>	Q138	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03
<u>^</u>	0139	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	03
	0148-149	WF612700	TR	2SC2240 GR			トランジスタ	01
*	0201-202	WN104500	FET	2SK369 BL TP			FET	
<u> </u>	0203	VC398100	TR	2SC1846 S			トランジスタ	01
1	0204-208	VE198700	TR	2SA1145 0,Y			トランジスタ	01
1	0209	VE198800	TR	2SC2705 0, Y			トランジスタ	01
1	0210	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03
*#/	0211-213	WF870000	TR	2SC6011 0,P,Y			トランジスタ	07
	0214	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	0215-217	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
	0218	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
*#_!	0219-221	WF870000	TR	2SC6011 0, P, Y			トランジスタ	07
<u> </u>	0222	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03
$\overline{\Lambda}$	0223	VE198800	TR	2SC2705 0, Y			トランジスタ	01
	0224-225	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
*	0226	WM023600	FET. ARRAY	CPH6901-TL-E			FETアレイ	
	0227-228	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
<u> </u>	0230	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
À	0231	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
$\overline{\Lambda}$	0232	WF612700	TR	2SC2240 GR			トランジスタ	01
/ <u>•</u> ·	0233	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	0234	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
	0235	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
<u> </u>	0236	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03
1	0237	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	03
<u> </u>	0238	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	03
1	0239	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	03
	0248-249	WF612700	TR	2SC2240 GR			トランジスタ	01
	0300-301	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	0302	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	01
	0303	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	0318	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	0322	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	01
	R114	V3944100	R. MTL. OXD	56 Ω 1/2W			酸化金属被膜抵抗	1
	R117	HL006180	R. MTL. OXD	1.8KΩ 1/2W			酸化金属被膜抵抗	
	R118	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R119	V8071400	R.MTL.FLM	560 Ω 1W			金属被膜抵抗	
	R120	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R121	V8070900	R.MTL.FLM	100 Ω 1W			金属被膜抵抗	01
	R122-124	HV753100	R. CAR. FP	1Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
*	R125	WK925900	R. WW	0.22Ω 2W			セメント抵抗	
*	R127	WK925900	R. WW	0.22Ω 2W			セメント抵抗	
*	R129	WK925900	R. WW	0.22Ω 2W			セメント抵抗	
	R136	V8070200	R.MTL.FLM	4.7Ω 1W			金属被膜抵抗	
*	R146	WK925900	R. WW	0.22Ω 2W			セメント抵抗	
*	R148	WK925900	R. WW	0.22Ω 2W			セメント抵抗	
*	R150	WK925900	R. WW	0.22Ω 2W			セメント抵抗	
	R151–153	HV753100	R. CAR. FP	1Ω 1/4W			- で、 - 10177 - 不燃化カーボン抵抗	01
	R154	V8070900	R.MTL.FLM	100 Ω 1W			金属被膜抵抗	01
	R155	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω 1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
		, 55 1, 0					, //m 0 2 3 2 3 2 3 20 3 / b	"

^{*} New Parts * 新規部品 Note) Those parts marked with "#" are not included in the P.C.B. ass'y. / マーク#の部品は、基板に含まれません

	Ref No.	Part No.	1	Description		Remarks	Markets	部品名	ランク
	R156	V8071400	R.MTL.FLM	560 Ω	1W			金属被膜抵抗	
	R157	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R159	HL006180	R.MTL.OXD	1.8KΩ	1/2W			酸化金属被膜抵抗	
Å	R172	V8070900	R.MTL.FLM	100 Ω	1W			金属被膜抵抗	01
<u> </u>	R174	V8070900	R.MTL.FLM	100 Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R178	V8070900	R.MTL.FLM	100 Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R183	V8070900	R.MTL.FLM	100 Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R188	V8070900	R.MTL.FLM	100 Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R192–193	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
<u> </u>	R194	HL225560	R.MTL.OXD	560 Ω	2W			酸化金属被膜抵抗	
À	R197	HL225560	R.MTL.OXD	560 Ω	2W			酸化金属被膜抵抗	
	R198-199	HL214330	R.MTL.OXD	33Ω	1W			酸化金属被膜抵抗	
	R214	V3944100	R.MTL.OXD	56Ω	1/2W			酸化金属被膜抵抗	
	R217	HL006180	R.MTL.OXD	1.8ΚΩ	1/2W			酸化金属被膜抵抗	
	R218	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R219	V8071400	R.MTL.FLM	560 Ω	1W			金属被膜抵抗	
	R220	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R221	V8070900	R.MTL.FLM	100 Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R222-224	HV753100	R. CAR. FP	1Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
<	R225	WK925900	R. WW	0.22Ω	2W			セメント抵抗	
<	R227	WK925900	R. WW	0.22Ω	2W			セメント抵抗	
k	R229	WK925900	R. WW	0.22Ω	2W			セメント抵抗	
	R236	V8070200	R.MTL.FLM	4.7Ω	1W			金属被膜抵抗	
ķ	R246	WK925900	R. WW	0.22Ω	2W			セメント抵抗	
k	R248	WK925900	R. WW	0.22Ω	2W			セメント抵抗	
k	R250	WK925900	R. WW	0.22Ω	2W			セメント抵抗	
	R251-253	HV753100	R. CAR. FP	1Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R254	V8070900	R.MTL.FLM	100Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R255	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R256	V8071400	R.MTL.FLM	560 Ω	1W			金属被膜抵抗	
	R257	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R259	HL006180	R.MTL.OXD	1.8ΚΩ	1/2W			酸化金属被膜抵抗	
<u> </u>	R272	V8070900	R.MTL.FLM	100Ω	1W			金属被膜抵抗	01
<u> </u>	R274	V8070900	R.MTL.FLM	100Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R280	V8070900	R.MTL.FLM	100Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R283	V8070900	R.MTL.FLM	100 Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R288	V8070900	R.MTL.FLM	100Ω	1W			金属被膜抵抗	01
	R292-293	HV753470	R. CAR. FP	4.7Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
Æ	R294	HL225560	R.MTL.OXD	560 Ω	2W			酸化金属被膜抵抗	
Æ.	R297	HL225560	R.MTL.OXD	560 Ω	2W			酸化金属被膜抵抗	
	R298-299	HL214330	R.MTL.OXD	33 Ω	1W			酸化金属被膜抵抗	
	R309	HV754100	R. CAR. FP	10 Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
	R409	HV754100	R. CAR. FP	10 Ω	1/4W			不燃化カーボン抵抗	01
<	VR101	WK870800	VR. TRIM	Β 1ΚΩ				半固定 V R	
<	VR102	WK870600	VR. TRIM	Β 200 Ω				半固定 V R	
4	VR201	WK870800	VR. TRIM	Β 1ΚΩ				半固定VR	
<	VR202	WK870600	VR.TRIM	Β 200 Ω				半固定VR	
					- - -				
		1	1						

^{*} New Parts * 新規部品

Ref No.	Part No.	Doco	ription	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
				1	1		
	WM094800 WM094900 WM095000 WM095100 WM095200 WM095200 WM095300 WM095500 WM092800 WM092800 WM092900 WM093000 WM093000 WM093300 WM093300 WM093400	P. C. B.	FRONT	BL BL BL BL BL SI SI SI SI	J UC R T K A B G L J UC R T K A B B	PCB FRONT	
	WM093500	P.C.B.	FRONT	SI	G	PCB FRONT	
CB7-8 CB27 CB34 CB59 CB79 CB501 CB503 CB504 CB507 CB509 CB512 CB515 CB517 CB519 CB521 C138 C238 C323-326 C329-330 C343-344 C345-356 C357-358 C1001 C1002-1003 C1004-1005 C1006-1007 C1008-1011 C1012-1015 C1016-1017 C1018-1019 C1022-1023 C1024-1025 C1026-1027 C1028-1029 C1030-1031	UT954100 UU238100 UU247470 WE100900 WE101700 WE102900	P.C.B. CLIP.FUSE CN.BS.PIN CN.PP C.PP C.EL C.EL C.EL C.EL C.PP C.PP C.PP C.PP C.PP C.PP C.PP C.P	FRONT EYF-52BCY 5P 5P 3P 3P 3P 15P 8P 3P 2P 10P 14P 13P 10P 0.01uF 10V 0.01uF 100V 0.01uF 50V 0.01uF 50V 0.01uF 100V 0.01uF 100V 0.01uF 100V 0.01uF 100V 0.01uF 50V 0.01uF 100V 100uF 100V	\$I	KBG KBG VUCRTAL	PCローー・スペー・アングラング PCローー・スペー・アンボンンベンボンンベンネー・アンボンンベンボンンベンボンンベンボンンベンボンンベンボンンベンボンンベンボン	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 0

^{*} New Parts * 新規部品

Ref No.	Part No.	Desc	ription		Remarks	Markets	部 品 名	ランク
C1034	UU258100	C.EL	100uF	35V			ケミコン FW	01
C1036	UU258100	C.EL	100uF	35V			ケミコン FW	01
C1038	UU258100	C.EL	100uF	35V			ケミコン FW	01
C1040	UU258100	C.EL	100uF	35V			ケミコン FW	01
C1041	WG587100	C.PP	0.1uF	100V			PPコン	01
C1043	WG587100	C.PP	0.1uF	100V			PPコン	01
C1045	WG587100	C.PP	0.1uF	100V			PPコン	01
C1047	WG587100	C.PP	0.1uF	100V			PPコン	01
C1049	UU267100	C.EL	10uF	50V			ケミコン FW	01
C1050	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			チップセラコン	01
C1052-1053	UA652100	C. MYLAR	100pF	50V J		KBG	マイラーコン	01
C1054	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V		KBG	チップセラコン	01
C1057-1058	VR326200	C. PP	0.01uF	16V		11.50	PPコン	01
C1059-1060	UU267100	C.EL	10uF	50V			・ ・	01
C5001-5002	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			- ^ ヽ ゙	01
C5003	UU239100	C. EL	1000uF	16V			トラン FW	"
C5003	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			/ \	01
C5004-3007	UU266100	C. EL	1uF	50V			ケミコン	01
C5009	VR168300	C. MYLAR	0.1uF	50V			/ \	01
C5010	US163100	C. CE. CHP	1000pF	50V			・・・・ チップセラコン	01
C5011	UU267100	C. EL	10uF	50V			ケミコン FW	01
C5011	UU238100	C. EL	100uF	16V			ケミコン	01
C5012	US035100	C. CE. CHP	0.1uF	16V B			ケヽコン チップセラコン	01
C5014	UU267100	C. EL	10uF	50V			ケミコン FW	01
C5015	WE102900	C. PP	0.01uF	100V			P P コン	01
C5017	UR218100	C.EL	100uF	6.3V			ケミコン	
C5017	VR168300	C. MYLAR	0.1uF	50V			/ \	01
C5019	WE102900	C. PP	0.01uF	100V			P P コン	01
C5020-5021	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			・・コン チップセラコン	01
C5022	WB165500	C. EL	0.33F	5.5V			ゴールドキャパシタ	04
C5023-5025	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			チップセラコン	01
C5026	UR239100	C. EL	1000uF	16V			ケミコン	"
C5028	UA654100	C. MYLAR	0.01uF	50V J			マイラーコン	01
C5030	UR219100	C. EL	1000uF	6.3V			ケミコン	"
C5031-5032	US062100	C. CE. CHP	100pF	50V B			ァヽコァ チップセラコン	01
C5033	UR219100	C. EL	1000uF	6.3V			ケミコン	"
C5034-5039		C. CE. CHP	0.1uF	16V			・ チップセラコン	01
C5041-5044	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			チップセラコン	01
C5041-3044	UU238100	C. EL	100uF	16V			ケミコン	01
C5046	US035100	C. CE. CHP	0.1uF	16V B			ケヽコン チップセラコン	01
C5047-5048	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V B			チップセラコン チップセラコン	01
C5047-3046	US062100	C. CE. CHP	100pF	50V B			チップセラコン チップセラコン	01
C5050-5051	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			チップセラコン チップセラコン	01
C5050-5051	UR266220	C.EL	2.2uF	50V			ケミコン	"
C5052-3033	UR239220	C.EL	2200uF	16V			ケミコン	
C5055	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			ノヽコン チップセラコン	01
C5055	US062100	C. CE. CHP	100pF	50V B			チップセラコン チップセラコン	01
C5050=3038	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			チップセラコン チップセラコン	01
C5060	UU237470	C. EL	47uF	16V			トラフセンコン トトミコン FW	"
C5061-5064	US062100	C. CE. CHP	100pF	50V B				01
		C.EL	100pi 100uF	16V			ケックセノコン ケミコン	01
C5067-5072	US062100	C. CE. CHP	100gF	50V B			ケヽコン チップセラコン	01
C5007=3072	US135100	C. CE. CHP	0.1uF	16V			チップセラコン チップセラコン	01
C5073	US061220	C. CE. CHP	22pF	50V B			チップセラコン チップセラコン	01
C5074=3070	UN866100	C.EL	1uF	50V B			BPケミコン	01
03077	011000100	V. LL	Tui	JUV				01

^{*} New Parts * 新規部品

Ref No.	Part No.	Des	scription	Remarks	Markets	部品名	ランク
C5078-5081	US061220	C.CE.CHP	22pF 50V B			チップセラコン	01
C5083	US063100	C.CE.CHP	1000pF 50V B			チップセラコン	01
C5084	UR266220	C.EL	2.2uF 50V			ケミコン	
D122-123	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D317-318	VU990000	DIODE.ZENR	MA8024 2.4V			ツェナーダイオード	
D319-320	VU996200	DIODE.ZENR	MA8120-M 12V			ツェナーダイオード	01
D345-346	VU990000	DIODE.ZENR	MA8024 2.4V			ツェナーダイオード	
D1001-1002	VU993300	DIODE.ZENR	MA8062-L 6V			ツェナーダイオード	01
D1003-1009	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D1010-1011	VU998300	DIODE.ZENR	MA8200-M 20V			ツェナーダイオード	
D1012-1013	VU999200	DIODE.ZENR	MA8240-H 25V			ツェナーダイオード	01
D5001	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D5004	VU992800	DIODE.ZENR	MA8056 5.6V			ツェナーダイオード	
D5005	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D5008	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D5010	VV833200	DIODE	1SS380			ダイオード	01
D5011	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D5012-5015	l		MA8051-M 5.1V			ツェナーダイオード	01
D5017	VU992600	DIODE.ZENR	MA8051-M 5.1V			ツェナーダイオード	01
D5020-5021	VU992600	DIODE.ZENR	MA8051-M 5.1V			ツェナーダイオード	01
D5022	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D5025	VT332900	DIODE	1SS355			ダイオード	01
D5026	VU992500	DIODE.ZENR	MA8051-L 5V			ツェナーダイオード	01
D5027-5035	l	LED	SEL6910A-CD			LED	01
D5036-5037	VU992600	DIODE.ZENR	MA8051-M 5.1V			ツェナーダイオード	01
F2	KB001760	FUSE	6.3A 250V		RL	ヒューズ	02
IC501	XY549A00	IC	TC74HC4051AFEL			ロジックIC	02
IC502		IC.CPU	M38039xxxxx	written		IC CPU	
IC503	XF494A00	IC	LB1641			I C	03
IC504	X7779A00	IC	LC709004A-TLM-E			ロジックIC	04
IC505	X5886A00	IC	RH5RE58AA-T1-FA			電源IC	04
JK501	V4164400	JACK. PHONE	YKB21-5209	BL		ホーンジャック	03
JK501	WM057600	JACK. PHONE	YKB21-5424N	SI		ホーンジャック	
PJ101	WK523200	JACK.PIN	2P JACK T7431-AAAA			ピンジャック 2 P	
PN301-303	V9637500	PIN	L=70 #18			スタイルピン	
PN501-502	V9637500	PIN	L=70 #18			スタイルピン	0.1
0303	WF612700	TR	2SC2240 GR			トランジスタ	01
0304	iA097040	TR	2SA970 GR			トランジスタ	01
0305-306	VR043100	FET	2SK208 Y			チップFET	01
0307	WM985300	TR	2SA2180 ST			トランジスタ	
0308	WM986000	TR	2SC6081 ST			トランジスタ	
0311	WM985300	TR	2SA2180 ST			トランジスタ	
0312	WM986000	TR	2SC6081 ST			トランジスタ	
0313	WM985300	TR	2SA2180 ST			トランジスタ	
0314	WM986000 WM985300	TR	2SC6081 ST			トランジスタ	
0315		TR	2SA2180 ST			トランジスタ	
0316 0317	WM986000	TR	2SC6081 ST			トランジスタ	
Q317	WM985300 WM986000	TR TR	2SA2180 ST 2SC6081 ST			トランジスタ トランジスタ	
	I					トランジスタ	
0320 0321	WM985300 WM986000	TR	2SA2180 ST 2SC6081 ST			トランジスタ	
0323-324	VR043100	TR FET	2SK208 Y			チップFET	01
Q1001	V7421700					│ チップFEI │ チップトランジスタ	'
UTUUT	l	TR. CHP	2SC3324-GR, BL				01
	V7/101000	l TD	2C11212 CD DI			トランパフカ	1 /11
01002–1003 01004–1005	l	TR. CHP	2SA1312-GR, BL 2SC3324-GR, BL			トランジスタ チップトランジスタ	01

^{*} New Parts * 新規部品

Ref No.	Part No.	Desc	ription	Remarks	Markets	部 品 名	
01006-1007	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	
01008-1009	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	
01010-1011	V7421800	TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	
01012-1013		TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	
01014-1015		TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	
01016	V7421700	TR. CHP	2SC3324–GR, BL			チップトランジスタ	
01017-1018		FET	2SK369 BL TP			FET	
01017-1018	V7421800	TR	2SA1312–GR, BL			トランジスタ	
01020-1021		TR. CHP				ドランフペメ チップトランジスタ	
			2SC3324–GR, BL				
01022-1023		TR	2SA1312–GR, BL			トランジスタ	
01024-1025		TR. CHP	2SC3324–GR, BL			チップトランジスタ	
01026	V7421800	TR	2SA1312–GR, BL			トランジスタ	
01027-1028		FET	2SK369 BL TP			FET	
01029-1032		TR	2SA1312-GR, BL			トランジスタ	
01033-1034	V7421700	TR. CHP	2SC3324-GR, BL			チップトランジスタ	
01035	VP872700	TR	2SC4488 S,T			トランジスタ	
01036-1037	VP872600	TR	2SA1708 S,T			トランジスタ	
01038	VP872700	TR	2SC4488 S,T			トランジスタ	
01039	WG408900	TR	2SC5291 S,T			トランジスタ	
Q1040	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	
Q1044	WG408900	TR	2SC5291 S, T			トランジスタ	
01044	WG408800	TR	2SA2168 S,T			トランジスタ	
Q5005	iC174020	TR	2SC1740S QRS			トランジスタ	
05007	WD974200	TR	2SA1036KT146 P, Q, R			トランジスタ	
05008	VV556500	TR	2SA1037K Q, R, S			トランジスタ	
05009-5010	WC435100	TR. DGT	KRC104S-RTK			デジタルトランジスタ	
Q5011	iC287820	TR	2SC2878 A,B			トランジスタ	
05012-5013		TR. DGT	KRA104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05014	VV556500	TR	2SA1037K 0, R, S			トランジスタ	
05015	WF767900	FET	5HP01C-TB-E			FET	
05016-5017	WC435100	TR. DGT	KRC104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05018-5019	WC434900	TR. DGT	KRA104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05021	WC435100	TR. DGT	KRC104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05023	WC434900	TR. DGT	KRA104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05024-5025	WC435100	TR. DGT	KRC104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05026-5027		TR. DGT	KRA104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05028-5029		TR. DGT	KRC104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05030-5031	WC434900	TR. DGT	KRA104S-RTK			デジタルトランジスタ	
Q5032	WC435100	TR. DGT	KRC104S-RTK			デジタルトランジスタ	
Q5033	WC434900	TR. DGT	KRA104S-RTK			デジタルトランジスタ	
Q5033	WC434900 WC435100	TR. DGT	KRC104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05035	WC434900	TR. DGT	KRA104S-RTK			デジタルトランジスタ	
05036	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA			デジタルトランジスタ	
05037	WF767900	FET	5HP01C-TB-E			FET	
Q5038	VV655400	TR. DGT	DTC114EKA			デジタルトランジスタ	
R315	V8070300	R.MTL.FLM	10Ω 1W			金属被膜抵抗	
R363-364	HL004560	R.MTL.OXD	56 Ω 1/2W			酸化金属被膜抵抗	
R365-366	HL004330	R.MTL.OXD	33 Ω 1/2W			酸化金属被膜抵抗	
R367-368	HL004270	R.MTL.OXD	27 Ω 1/2W			酸化金属被膜抵抗	
R373	HL004390	R.MTL.OXD	39 Ω 1/2W			酸化金属被膜抵抗	
R377	HL004390	R.MTL.OXD	39 Ω 1/2W			酸化金属被膜抵抗	
R382	HL004560	R.MTL.OXD	56 Ω 1/2W			酸化金属被膜抵抗	
R385	HL004560	R.MTL.OXD	56 Ω 1/2W			酸化金属被膜抵抗	
R387–388	HL004300	R. MTL. OXD	33 Ω 1/2W			酸化金属被膜抵抗	
	ニー	III III I L. UAD	1/ LII			金属被膜抵抗	

^{*} New Parts * 新規部品

	Ref No.	Part No.	Desc	ription	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*	R427–430 R1070 R1073 R1083–1086 R5003 R5023 R5026 R5115 R5129 R5138 R5142 RY101–103 RY111–112 RY201–202 RY501 ST101–105 ST501 SW102 SW501 SW502 SW503 SW505–506 U5001 VR501 VR501 VR501 VR502 SU501	HL225180 HV755330 HV755330	R. MTL. OXD R. CAR. FP R. CAR. FP R. CAR. FP R. CAR. FP R. MTL. FLM R. CAR. FP R. MTL. FLM R. TL. FLM R. MTL. FLM R. MTL. FLM RELAY RELAY RELAY RELAY SCR. TERM VOLT. SELCT SW. SLIDE SW. RT SW. LEVER SW. RT L. DTCT VR. MOTOR VR RSNR. CE	180 Ω 2W 330 Ω 1/4W 330 Ω 1/4W 10 Ω 1W 2. 2 Ω 1/4W 2. 2 Ω 1/4W 2. 2 Ω 1W 10 Ω 1/4W 2. 2 Ω 1W 2. 2 Ω 1W DC EC2-24NU-F DC DH24D2-OT (M)-SL DC DH24D2-OT (M)-SL DC EC2-24NU-F M3 M3 R8140246 SSSF11 SRRM1C7800 AS-500B-M-PC-A01 AS-500A-M-PC-A02 SRBM140700 GP1UE2810KVF B 10K Ω B 10K Ω CSTCE16M0V53-R0	nemaliks	RL	では、	01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 02 06 06

83

Carbon Resistors

Value	1/4W Type Part No.	1/6W Type Part No.	Value	1/4W Type Part No.	1/6W Type Part No.
1.0 Ω	нј35 3100	HF85 3100	10 kΩ	HF45 7100	HF45 7100
1.8 Ω	ндз5 3180	*	11 kΩ	HF45 7110	HF45 7110
2.2 Ω	нј35 3220	HF85 3220	12 kΩ	нлз5 7120	HF85 7120
3.3 Ω	нјз5 3330	HF85 3330	13 kΩ	HF45 7130	HF45 7130
4.7 Ω	ндз5 3470	HF85 3470	15 kΩ	HF45 7150	HF45 7150
5.6 Ω	ндз5 3560	HF85 3560	18 kΩ	HF45 7180	HF45 7180
10 Ω	HF45 4100	HF45 4100	22 kΩ	HF45 7220	HF45 7220
15 Ω	нјз5 4150	HF85 4150	24 kΩ	HF45 7240	HF45 7240
22 Ω	HF45 4220	HF45 4220	27 kΩ	нлз5 7270	HF85 7270
27 Ω	нјз5 4270	HF85 4270	30 kΩ	HF45 7300	HF45 7300
33 Ω	HF45 4330	HF45 4330	33 kΩ	HF45 7330	HF45 7330
39 Ω	нј35 4470	HF85 4390	36 kΩ	HF45 7360	HF45 7360
47 Ω	HF45 4470	HF45 4470	39 kΩ	HF45 7390	HF45 7390
56 Ω	HF45 4560	HF45 4560	47 kΩ	HF45 7470	HF45 7470
68 Ω	HF45 4680	HF45 4680	51 kΩ	HF45 7510	HF45 7510
75 Ω	HF45 4750	HF45 4750	56 kΩ	HF45 7560	HF45 7560
82 Ω	HF45 4820	HF45 4820	62 kΩ	HF45 7620	HF45 7620
91 Ω	HF45 4910	HF45 4910	68 kΩ	HF45 7680	HF45 7680
100 Ω	HF45 5100	HF45 5100	82 kΩ	HF45 7820	HF45 7820
110 Ω	нјз5 5110	HF85 5110	91 kΩ	HF45 7910	HF45 7910
120 Ω	HF45 5120	HF45 5120	100 kΩ	HF45 8100	HF45 8100
150 Ω	HF45 5150	HF45 5150	110 kΩ	HF45 8110	HF45 8110
160 Ω	нјз5 5160	*	120 kΩ	HF45 8120	HF45 8120
180 Ω	HF45 5180	HF45 5180	150 kΩ	HF45 8150	HF45 8150
200 Ω	HF45 5200	HF45 5200	180 kΩ	HF45 8180	HF45 8180
220 Ω	HF45 5220	HF45 5220	220 kΩ	нлз5 8220	HF85 8220
270 Ω	HF45 5270	HF45 5270	270 kΩ	HF45 8270	HF45 8270
330 Ω	HF45 5330	HF45 5330	300 kΩ	HF45 8300	HF45 8300
390 Ω	HF45 5390	HF45 5390	330 kΩ	HF45 8330	HF45 8330
430 Ω	HF45 5430	HF45 5430	390 kΩ	нлз5 8390	HF85 8390
470 Ω	HF45 5470	HF45 5470	470 kΩ	HF45 8470	HF45 8470
510 Ω	HF45 5510	HF45 5510	560 kΩ	нлз5 8560	HF85 8560
560 Ω	HF45 5560	HF45 5560	680 kΩ	нлз5 8680	HF85 8680
680 Ω	HF45 5680	HF45 5680	820 kΩ	нлз5 8820	HF85 8820
820 Ω	HF45 5820	HF45 5820	1.0 MΩ	HF45 9100	HF45 9100
910 Ω	HF45 5910	HF45 5910	1.2 MΩ	нлз5 9120	*
1.0 kΩ	HF45 6100	HF45 6100	1.5 MΩ	нлз5 9150	HF85 9150
1.2 kΩ	HF45 6120	HF45 6120	1.8 MΩ	нлз5 9180	HF85 9180
1.5 kΩ	HF45 6150	HF45 6150	2.2 MΩ	нлз5 9220	HF85 9220
1.8 kΩ	HF45 6180	HF45 6180	3.3 MΩ	нлз5 9330	HF85 9330
2.0 kΩ	нуз5 6200	HF85 6200	3.9 MΩ	нлз5 9390	*
2.2 kΩ	HF45 6220	HF45 6220	4.7 MΩ	нјз5 9470	HF85 9470
2.4 kΩ	нј35 6240	HF85 6240			
2.7 kΩ	HF45 6270	HF45 6270			
3.0 kΩ	HF45 6300	HF45 6300		_	1/4W Type
3.3 kΩ	HF45 6330	HF45 6330		_	HF45
3.6 kΩ	ндз5 6360	HF85 6360		1/4W Type	1/6W Type
3.9 kΩ	HF45 6390	HF45 6390		нј35 🔾 🔾	HF85
4.7 kΩ	HF45 6470	HF45 6470		← 10mm →	← 5mm→
5.1 kΩ	HF45 6510	HF45 6510			
5.6 kΩ	HF45 6560	HF45 6560			
6.8 kΩ	HF45 6680	HF45 6680			
8.2 kΩ	HF45 6820	HF45 6820			
9.1 kΩ	HF45 6910	HF45 6910			

*: Not available

В С Ε G Α D F Н A-S2000 OVERALL ASS'Y J model 20 4-22 4-12 (4-23)(53) 4-13 (2) 153 6-2 6-3 4-25 (4-1)(3) 155 152 REAR UNIT 15 (3) 4-21 AMP L UNIT 152 (4-21) 16(11) 153 10-19 (10-18) AMP R UNIT 153 -16(1) 10-3-7 16(5) 16(2) 16(3) 113 16)(6) 10-16 16 (8) 16(7) 10-16 10-16 16 (4) 7-2 158

Ref No.	Part No.	Descript	ion	Remarks	Markets	部品名	ランク
1–1	WK844800	FRONT PANEL		BL		フロントパネル	
1–1	WK844700	FRONT PANEL		SI		フロントパネル	
1–2	WK849200	LENS LED				レンズLED	
1–3	WK863700	LENS RC		BL		レンズ RC	
1–3	WK863600	LENS RC		SI		レンズ RC	
1-4	WK849300	SUPPORT LENS				サポートレンズ	
1–5	WK971400	SUPPORT LENS P				サポート レンズ P	
4–1	WM089600	P.C.B. ASS'Y	MAIN		J	PCB MAIN	
4–1	WM089700	P.C.B. ASS'Y	MAIN		UC	PCB MAIN	
4–1	WM089800	P.C.B. ASS'Y	MAIN		RL	PCB MAIN	
4–1	WM089900	P.C.B. ASS'Y	MAIN		TK	PCB MAIN	
4–1	WM090000	P.C.B. ASS'Y	MAIN		A	PCB MAIN	
4–1	WM090100	P.C.B. ASS'Y	MAIN		В	PCB MAIN	
4–1	WM090200	P.C.B. ASS'Y	MAIN		G	PCB MAIN	
4–12	WK848900	SUPPORT CAPACITOR IN				サポートコンデンサIN	
4–13	WK849000	SUPPORT CAPACITOR OUT				サポートコンデンサOUT	
4–21	VT669300	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8-8 MFC2			PWヘッドBタイトネジ	01
4–22	WE973300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x16 MFZN2B3			バインドBタイトネジ	01
4-23	WF268000	BIND HEAD P-TIGHT SCREW	3x10 MFZN2B3			バインドPタイトネジ	01
4–25	WD397500	BINDING TIE	MSF-085			束線止め	01
5	WM078400	BASE LEG UNIT	ND /DADI/ DDAW: 22: (=)			ベースレッグユニット	
6	WM078600	PANEL SIDE L	MD (DARK BROWN COLOR)			パネルサイドL	
6	WM078500	PANEL SIDE L	MN(BIRCH COLOR)	SI		パネルサイドL	
6–2	WK862400	SUPPORT SIDE	0 5 10 115711050			サポートサイド	
6–3	WN069200	PAN HEAD TAPPING SCREW #1		DI.		ナベTPネジ	
7	WM078900	PANEL SIDE R	MD (DARK BROWN COLOR)			パネルサイドR	
7	WM078800	PANEL SIDE R	MN(BIRCH COLOR)	SI		パネルサイドR	
7–2	WK862400	SUPPORT SIDE	0 F 10 MEZNODO			サポートサイド	
7–3	WN069200	PAN HEAD TAPPING SCREW #1	3.5x16 MFZN2B3	DI		ナベTPネジ	
10-3	WM082000	POWER SWITCH UNIT		BL		パワーSWユニット	
10-3	WM081100	POWER SWITCH UNIT	V 101 204	SI		パワーSWユニット	
10–3–6 10–3–7	WM098600 WK897100	SWITCH MICRO LEVER POWER	V-161-3C4	DI		マイクロSW レバー POWER	
10-3-7	WN508700	LEVER POWER		BL SI		レバー POWER	
10–3–7	WB754500	SUPPORT PC	LSR-6R	31		P C サポート	01
10–10	WK896700	LEVER MMMC	LON-UN	BL		レバー MMMC	01
10–11	WK896600	LEVER MMMC		SI		レバー MMMC	
10–11	WK896900	LEVER MUTE		BL		レバー MUTE	
10-12	WK896800	LEVER MUTE		SI		レバー MUTE	
	WF028600	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x6 MFZN2B3	31		バインドBタイトネジ	01
10–10	WE774100	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW				バインドロメイドホン ボンディングBタイトネジ	
10–17	VT669300	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8-8 MFC2			PWヘッドBタイトネジ	01
10-10	WE878300	BIND HEAD SCREW	3x6 MFZN2B3			バインド小ネジ	01
15	WM091200	P. C. B. ASS' Y	FUNCTION		J	PCB FUNCTION	"
15	WM091300	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		ÜC	PCB FUNCTION	
15	WM091400	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		RL	PCB FUNCTION	
15	WM091500	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		TK	PCB FUNCTION	1
15	WM091600	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		A	PCB FUNCTION	
15	WM091700	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		В	PCB FUNCTION	1
15	WM091800	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		G	PCB FUNCTION	
16	WM094800	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	Ĵ	PCB FRONT	
16	WM094900	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	UC	PCB FRONT	
16	WM095000	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	R	PCB FRONT	
16	WM095100	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	T	PCB FRONT	
16	WM095200	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	K	PCB FRONT	
16	WM095300	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	A	PCB FRONT	
16	WM095400	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	В	PCB FRONT	
16	WM095500	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	G	PCB FRONT	
16	WM095600	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	L	PCB FRONT	
16	WM092800	P.C.B. ASS'Y	FRONT	SI	J	PCB FRONT	
16	WM092900	P.C.B. ASS'Y	FRONT	SI	UC	PCB FRONT	1

Ref No.	Part No.	Descript	ion		Remarks	Markets	部 品 名	ランク
16	WM093000	P.C.B. ASS'Y	FRONT		SI	R	PCB FRONT	
16	WM093100	P.C.B. ASS'Y	FRONT		SI	T	PCB FRONT	
16	WM093200	P.C.B. ASS'Y	FRONT		SI	K	PCB FRONT	
16	WM093300	P.C.B. ASS'Y	FRONT		SI	A	PCB FRONT	
16	WM093400	P.C.B. ASS'Y	FRONT		SI	В	PCB FRONT	
16	WM093500	P.C.B. ASS'Y	FRONT		SI	G	PCB FRONT	
16	WM093600	P.C.B. ASS'Y	FRONT		SI	ľ	PCB FRONT	
20	X9223A00	POWER TRANSFORMER	I HOM		0.	J	電源トランス	
20	X9224B00	POWER TRANSFORMER				UC	電源トランス	
20	X9225B00	POWER TRANSFORMER				RL	電源トランス	
20	X9226B00	POWER TRANSFORMER				TK	電源トランス	
20	X9227B00	POWER TRANSFORMER					l .	
						A	電源トランス	
20	X9228B00	POWER TRANSFORMER			DI	BG	電源トランス	
102	WK848500	TOP COVER			BL		トップカバー	
102	WK848400	TOP COVER			SI		トップカバー	
103	WK842200	BOTTOM COVER					ボトムカバー	
108	WK850300	LEG	D45 t=16				レッグ	
111	WN030300	KNOB VOL UNIT			BL		ノブVOLユニット	
111	WN030100	KNOB VOL UNIT			SI		ノブVOLユニット	
111–1	WN697700	LOCK SET SCREW	4x6 6S0CK	MF2NZB3			止めネジ6角	
112	WN033000	KNOB SELECTOR UNIT			BL		ノブSELユニット	
112	WN032900	KNOB SELECTOR UNIT			SI		ノブSELユニット	
112–1	WN697700	LOCK SET SCREW	4x6 6S0CK	MF2NZB3			止めネジ6角	
113	WN033900	KNOB TC UNIT			BL		ノブTCユニット	
113	WN033800	KNOB TC UNIT			SI		ノブTCユニット	
113–1	WN697700	LOCK SET SCREW	4x6 6S0CK	MF2NZB3			止めネジ6角	
114	WK847900	KNOB SP13		2.1220	BL		ノブS P 1 3	
114	WK847800	KNOB SP13			SI		ノブS P 1 3	
122	WK849400	DAMPER TRANSFORMER			0.	UCRTKABGL	ダンパー トランス	
123	WM026900	WASHER SIDE			BL	OCHTRADOL	フッシャー サイド	
	WK858600				SI		フッシャー サイド	
123		WASHER SIDE	106x9x3		31		I .	
124	WN089800	DAMPER FRONT					ダンパーフロント	
125	WN090100	DAMPER	134x17x2				ダンパー バリス A O O	
140	WN143500	BARRIER AC2					バリア AC2	
150	WM026800	SCREW FLAT			BL		スクリュー フラット	
150	WK864500	SCREW FLAT			SI		スクリュー フラット	
151	WM059800	PAN HEAD SCREW		MFZN2B3		UCRTKABGL	ナベ小ネジ	
152	WM060100	SPACER		MFZN2B3		UCRTKABGL	巻きブッシュ	
153	WE774100	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW		MFZN2B3			ボンディングBタイトネジ	
154	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8	MFZN2W3			バインドBタイトネジ	01
155	VT669300	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8-8	MFC2			PWヘッドBタイトネジ	01
156	VK522100	SPECIAL S-TIGHT SCREW	4x8-10	MFC2BL	BL		化粧ネジSタイト	01
156	VZ893000	SPECIAL S-TIGHT SCREW	4x8-10	MFN133	SI		化粧ネジSタイト	02
157	WD397500	BINDING TIE	MSF-085				束線止め	01
158	WN426000	CONED DISC SPRING L		MFZN2B3			サラバネ L	
170	WN716000	WASHER					ワッシャー	
171	WG539900	PAN HEAD SCREW	5x12	MFZN2B3			ナベ小ネジ	
			J=					
		ACCESSORIES					付属品	
200	WN388900	REMOTE CONTROL	RAS22			JK	リモコン	
200	WN378500	REMOTE CONTROL	RAS21			UCRTABGL	リモコン	
200-1	AAX87780	BATTERY COVER	IIAOLI		60050008	OUTTABUL	電池蓋	
200-1	V8466900	POWER CABLE	2m 1no		00030000	J	电心蓋 電源コード	10
			2m 1pc			UC	電源コート 電源コード	10
202	WK991800	POWER CABLE	2m 1pc					
202	WK391000	POWER CABLE	2m 1pc			R	電源コード	_ ^-
202	V9358400	POWER CABLE	2m 1pc			Ţ	電源コード	05
202	WH641300	POWER CABLE	2m 1pc			K	電源コード	
202	WB750900	POWER CABLE	2m 1pc			A	電源コード	07
202	WK992000	POWER CABLE	2m 1pc			В	電源コード	
202	WK991900	POWER CABLE	2m 1pc			GL	電源コード	
		BATTERY	R6, AA, UM-3	2pcs			単3乾電池	
1		1	I		1	1	1	1

* New Parts * 新規部品 ** New Parts * 新規部品


A-S2000

2


3

5

AMP L UNIT



AMP R UNIT



	Ref No.	Part No.	Descript	ion	Remarks	Markets	部 品 名	ランク
*	2–1	WM089600	P.C.B. ASS'Y	MAIN		J	PCB MAIN	
*	2–1	WM089700	P.C.B. ASS'Y	MAIN		UC	PCB MAIN	
*	2–1	WM089800	P.C.B. ASS'Y	MAIN		RL	PCB MAIN	
*	2–1	WM089900	P.C.B. ASS'Y	MAIN		TK	PCB MAIN	
*	2–1	WM090000	P.C.B. ASS'Y	MAIN		A	PCB MAIN	
*	2–1	WM090100	P.C.B. ASS'Y	MAIN		В	PCB MAIN	
*	2–1	WM090200	P.C.B. ASS'Y	MAIN		G	PCB MAIN	
# 1	2–5	WF870000	TRANSISTOR	2SC6011 0, P, Y	0211-213, 0219-221		トランジスタ	07
π <u>/ : \</u>	2–17	WK851100	DAMPER HS	2300011 0,1,1	uz11-213, uz13-221	JUCRTKAL	ダンパー HS	07
	2–17	VV849300	RADIATION SHEET	19x24		JUCHTRAL	ガ熱シート	01
	2–10	WN961100	DAMPER	10x300 t=2		BG	ダンパー	01
	2–13	VK173200	SCREW TRANSISTOR	3x15 SP MFC2		BO	スクリューTR	01
	2-21	WE774100	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW				ベノウュ	01
	2–22	VT669300	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8-8 MFC2			$\begin{bmatrix} NO(1)/(1)/(1)/(1)/(1)/(1)/(1)/(1)/(1)/(1)/$	01
						JUCRTKAL		
	2–24	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3		JUCKIKAL	バインドBタイトネジ	01
*	3–1	WM089600	P.C.B. ASS'Y	MAIN		J	PCB MAIN	
*	3–1	WM089700	P.C.B. ASS'Y	MAIN		UC	PCB MAIN	
*	3–1	WM089800	P.C.B. ASS'Y	MAIN		RL	PCB MAIN	
*	3–1	WM089900	P.C.B. ASS'Y	MAIN		TK	PCB MAIN	
*	3–1	WM090000	P.C.B. ASS'Y	MAIN		A	PCB MAIN	
*	3–1	WM090100	P.C.B. ASS'Y	MAIN		В	PCB MAIN	
*	3–1	WM090200	P.C.B. ASS'Y	MAIN		G	PCB MAIN	
# 🗘	3–5	WF870000	TRANSISTOR	2SC6011 0, P, Y	0111-113, 0119-121		トランジスタ	07
*	3–17	WK851100	DAMPER HS			JUCRTKAL	ダンパー HS	
	3–18	VV849300	RADIATION SHEET	19x24			放熱シート	01
	3–19	WN961100	DAMPER	10x300 t=2		BG	ダンパー	
	3–21	VK173200	SCREW TRANSISTOR	3x15 SP MFC2			スクリューTR	01
	3–22	WE774100	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW	3x8 MFZN2B3			ボンディングBタイトネジ	01
	3–23	VT669300	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8-8 MFC2			PWヘッドBタイトネジ	01
	3–24	WE774300	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	3x8 MFZN2W3		JUCRTKAL	バインドBタイトネジ	01

A-S2000

• REAR UNIT

Α

В

	R,L models 8-37
2	8-6 (14)
	8-21 8-32 8-36 K, B, G, L models
3	8-34 8-37 8-39 8-39 8-39 8-39 8-39 8-39 8-39 8-39 8-39 8-39 8-39
4	8-34 8-5 (1)
5	8-37
	8-34
6	8-6 (10)
	8-24
7	8-6 (12)

С

Ε

F

D

Ref No.	Part No.	Descript	ion	Remarks	Markets	部 品 名
8–1	WM096800	P.C.B. ASS'Y	BALANCE		J	PCB BALANCE
8–1	WM096900	P.C.B. ASS'Y	BALANCE		UC	PCB BALANCE
8–1	WM097000	P.C.B. ASS'Y	BALANCE		RTKAL	PCB BALANCE
8–1	WM097100	P.C.B. ASS'Y	BALANCE		В	PCB BALANCE
8–1	WM097200	P.C.B. ASS'Y	BALANCE		G	PCB BALANCE
8–5	WM091200	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		Ĵ	PCB FUNCTION
3–3 8–5	WM091200	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		UC	PCB FUNCTION
5–5 8–5	WM091300	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		RL	PCB FUNCTION
5–5 8–5	WM091400	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		TK	
		P.C.B. ASS'Y				
8–5	WM091600		FUNCTION		A	PCB FUNCTION
8–5	WM091700	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION		В	PCB FUNCTION
8–5	WM091800	P.C.B. ASS'Y	FUNCTION	DI.	G	PCB FUNCTION
8–6	WM094800	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	J	PCB FRONT
8–6	WM094900	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	UC	PCB FRONT
8–6	WM095000	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	R	PCB FRONT
3–6	WM095100	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	T	PCB FRONT
3–6	WM095200	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	K	PCB FRONT
8–6	WM095300	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	Α	PCB FRONT
3–6	WM095400	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	В	PCB FRONT
3–6	WM095500	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	G	PCB FRONT
3–6	WM095600	P.C.B. ASS'Y	FRONT	BL	L	PCB FRONT
3–6	WM092800	P.C.B. ASS'Y	FRONT	SI	J	PCB FRONT
8–6	WM092900	P.C.B. ASS'Y	FRONT	SI	UC	PCB FRONT
8–6	WM093000	P.C.B. ASS'Y	FRONT	SI	R	PCB FRONT
8–6	WM093100	P.C.B. ASS'Y	FRONT	SI	Т	PCB FRONT
8–6	WM093200	P.C.B. ASS'Y	FRONT	SI	K	PCB FRONT
8–6	WM093300	P.C.B. ASS'Y	FRONT	SI	A	PCB FRONT
8–6	WM093400	P.C.B. ASS' Y	FRONT	SI	В	PCB FRONT
8–6	WM093500	P.C.B. ASS' Y	FRONT	SI	G	PCB FRONT
8–6	WM093600	P.C.B. ASS' Y	FRONT	SI	L	PCB FRONT
8–11	WK859200	REAR PANEL	THOW	01	J	リヤパネル
8–11	WK859300	REAR PANEL			UC	リヤパネル
8–11	WK859400	REAR PANEL			R	リヤパネル
8–11	WK859500	REAR PANEL			T	リヤパネル
8–11	WK859600	REAR PANEL			K	リヤパネル
8–11	WK859700	REAR PANEL				リヤパネル
					A	リヤパネル
3–11 3–11	WK859800	REAR PANEL			B	リヤパネル
	WK860000	REAR PANEL			G	1
3–11	WK860100	REAR PANEL			L	リヤパネル
3–15	WK971700	BARRIER SPEAKER L				バリヤSP L
3–16	WK971800	BARRIER SPEAKER R				バリヤSP R
3–17	WN083100	BARRIER PHONO	DANANA TVOS		IIIODT 4	バリヤPHONO
3–21	WM067100	SPEAKER TERMINAL	BANANA TYPE		JUCRTA	スピーカ端子
3–21	WM067200	SPEAKER TERMINAL	NONBANAN TYPE		KBGL	スピーカ端子
3–22	WM067300	SPEAKER TERMINAL	BANANA TYPE		JUCRTA	スピーカ端子
3–22	WM067400	SPEAKER TERMINAL	NONBANAN TYPE		KBGL	スピーカ端子
3–23	WK586600	METAL TERMINAL	S-00204#12F			金属ターミナル
3–24	WK947700	SCREW TERMINAL STOP	D2.6			ネジ端子
3–32	WE961700	BIND HEAD B-TIGHT SCREW	2.6x8 MFZN2B3			バインドBタイトネジ
3–33	WF787100	SCREW #B +BONDING	3x12 MFZN2B3			Bタイト+BOND
8–34	VT669300	PW HEAD B-TIGHT SCREW	3x8-8 MFC2			PWヘッドBタイトネジ
8-35	V0368500	PUSH RIVET	P3545–B			プッシュリベット
8–36	WN711400	PUSH RIVET			KBGL	プッシュリベット
3–37	WE774100	BIND HEAD BONDING B-T. SCREW	3x8 MFZN2B3			ボンディングBタイトネジ
		III III III III III III III III III II	בוובסס	1		1

Н


G

* New Parts * 新規部品

■ REMOTE CONTROL


RAS21 (U, C, R, T, A, B, G, L models) / RAS22 (K, J models)

SCHEMATIC DIAGRAM



• PANELS

RAS21 (U, C, R, T, A, B, G, L models) RAS22 (K, J models)



• KEY LAYOUT • KEY CODE

2

(5)

8

11

14

17



RAS21 (U, C, R, T, A, B, G, L models)

No.	Customer code	Data code	Function
1	_	_	_
2	85	12ED	A/B/C/D/E
3	_	_	_
4	_	_	-
5	7A85	10EF	PRESET ▲ (+)
6	_	-	_
7	_	-	_
8	7A85	11EE	PRESET ▼ (-)
9	_	-	_
10	_	_	_
11	7A85	0AF5	▶► (SKIP+)
12	_	_	_
13	_	_	_
14	7A85	0BF4	I (SKIP-)
15	_	_	_
16	_	_	_
17	7A85	09F6	■■ / ■ (PAUSE/STOP)
18	_	_	_
19	_	_	_
20	7A85	08F7	► (PLAY)
21	_	-	_
22	-	_	_
23	-	_	-
24	7D82	8D72	VOL+
25	7A85	A35C	INPUT ◄
26	7D82	946B	MUTE
27	7A85	A25D	INPUT ▶
28	7D82	8E71	VOL-

RAS22 (K, J models)

No.	Customer	Data code	Function	
1	code	coue		
	7006	01FE	OPEN/CLOSE	
3	7986	UIFE	OPEN/CLOSE	
4	_		_	
	7000	- 0750	(OKID.)	
5	7986	07F8	►► (SKIP+)	
6	_		_	
7	-		_	
8	7986	04FB	I (SKIP-)	
9	-		_	
10	-	_	_	
11	7986	56A9	■ (PAUSE)	
12	_	_	_	
13	_	_	_	
14	7986	55AA	■■ (STOP)	
15	_	_	_	
16	-	_	_	
17	7986	02FD	► (PLAY)	
18	_	_	_	
19	_	-	_	
20	7D82	8C73	CD BAL	
21	_	_	_	
22	_	_	_	
23	_	_	_	
24	7D82	8D72	VOL+	
25	7A85	A35C	INPUT ◀	
26	7D82	946B	MUTE	
27	7A85	A25D	INPUT►	
28			VOL-	

A-S2000

